Drive Scan Drive Specialist

Dispositivos de Baja Tensión

Manual







Manual

Serie: Dispositivos de Baja Tensión

Idioma: Español

Nº del Documento: 10009129161 / 02

Build 02

Produtos: CFW11, CFW100, CFW300, CFW500, CFW700, SRW01, SSW900 y CFW11M

Fecha de la Publicación: 10/2022



Versión	Revisión	Descripción
1.0x	00	Primera edición.
1.1X	01	Revisión general.

Índice

1	IN'	TRO	DUCCIÓN	1-1
	1.1	ABRE	EVIACIONES Y DEFINICIONES	1-1
	1.2	VISIÓ	ÓN GENERAL - Drive Scan Y DRIVE SPECIALIST	1-2
2	RE		MENDACIONES DE INSTALACIÓN	2-0
	2.1	VERI	IFICACIÓN EN LA RECEPCIÓN	2-0
	2.2	INST	ALACIÓN FÍSICA	2-0
3	W	EG M	OTION FLEET MANAGEMENT	3-1
	3.1	FUNC	CIONALIDADES Y DOCUMENTACIÓN	3-1
	3.2	REGI	ISTRANDO UN ACTIVO	3-1
		_		
4	CC	OMU	NICACIÓN DEL Drive Scan	4-1
•	4 1	СОМ		4_1
	4.2		REACES V PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN	
	4.2 4.3	CONF		
	4.0	CONF	IEGURACIONES DE RED	4-2
	4.5		IERO DE ACTIVOS MONITOREADOS	<u></u>
	4.6	BEOI	LIISITOS DE CONEXIÓN A INTERNET	4-2
	4.0	nLac		
5			CTANDO LIN FOLIIPO AL Drive Sean	5_1
J				J-I
	5.1			5-1
	5.2	5 0 1		5-1
		5.2.1		5-1
		522		5-5
		5.2.5		5-5
	53			5-8
	5.5	531	PS_485	5-8
		532		5-8
		533		5-0 5-0
	51			5-5
	5.4	541	RS-485	5_11
		542	FTHERNET	5_11
		543	POSIBI ES FORMAS DE CONEXIONES	5-12
		544		5_12
	55	CON		5-15
	0.0	551	RS-485	5-15
		5.5.2	ETHERNET	
		5.5.3	POSIBLES FORMAS DE CONEXIONES	
		5.5.4	MONITOREO	5-18
	5.6	CON	VERTIDOR DE FRECUENCIA CFW700	5-20



		5.6.1	RS-485
		5.6.2	POSIBLE FORMAS DE CONEXIONES 5-20
	5.7	SOFT	-STARTER SSW900
		5.7.1	RS-485
		5.7.2	ETHERNET
		5.7.3	POSIBLES FORMAS DE CONEXIONES 5-24
		5.7.4	MONITOREO 5-25
	5.8	RELÉ	INTELIGENTE SRW01 5-27
		5.8.1	ETHERNET
		5.8.2	POSIBLES FORMAS DE CONEXIONES 5-28
		5.8.3	MONITOREO 5-28
	5.9	CON	/ERTIDOR DE FRECUÊNCIA CFW11 MODULAR 5-30
		5.9.1	RS-485
		5.9.2	ETHERNET
		5.9.3	POSIBLES FORMAS DE CONEXIONES 5-33
		5.9.4	MONITOREO
6	C		SUBANDO EL Drive Scan EN MEM 6-1
U			
	_		
7	DA	ASHB	OARD DE MONITOREO7-1
	7.1	ACCE	ESO
	7.2	FUNC	CIONALIDADES
	7.3	PARÁ	METROS
8	DF	RIVE	SPECIALIST8-1
	8.1	сом	PATIBILIDADE
	8.2	CON	/ERTIDOR DE FRECUENCIA CFW118-1
		8.2.1	Consumo
		8.2.2	Diagnóstico

Α	CONFIGURANDO	EL IP	EN	WINDOWS	10	A- (D
---	--------------	-------	----	---------	----	-------------	---

1

1 INTRODUCCIÓN

Este documento aborda los conceptos y configuraciones generales de Drive Scan y Motion Fleet Management para la comunicación y el monitoreo de la línea de inversores de baja tensión WEG.

Para complementar las informaciones contenidas en este documento, consulte también los contenidos relacionados a los siguientes documentos:

- Manuales de los convertidores de frecuencia conectados Drive Scan;
- Manuales de los dispositivos CFW11, CFW100, CFW300 e CFW500, SRW01, SSW900 y CFW-11M;
- Manual de la plataforma WEG Motion Fleet Management.

Todos los manuales están disponibles para download en la central de downloads del sitio de WEG (www.weg.net).

Algunos procedimientos descritos en este manual podrán sufrir alteraciones que no perjudicarán el entendimiento del usuario.

1.1 ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

- MFM WEG Motion Fleet Managment. Plataforma de servicio de nube utilizada en las aplicaciones de IoT de WEG.
- Drive Convertidor de frecuencia.
- Ativo Dispositivo que normalmente tiene un buen valor agregado (convertidor de frecuencia CFW11, por ejemplo.
- Atributo Normalmente un atributo consiste en solamente una variable monitoreada por el Drive Scan publicada en el MFM, no obstante, hay situaciones en las que una variable es subdividida en más de un atributo, como por ejemplo: último valor, valor medio, valor mínimo y valor máximo.
- DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Protocolo que permite que dispositivos recientemente conectados a una red obtenegan una dirección IP automáticamente.
- DNS Sistema responsable por la traducción de direcciones IP a nombre de dominios, y viceversa.
- Ethernet Arquitectura de interconexión para redes locales (IEEE 802.3).
- Firmware Conjunto de instrucciones operacionales que son programadas directamente en el hardware de equipos electrónicos.
- Gateway
 Dispositivo electrónico que permite el flujo de datos entre diversas redes de comunicación.
- Hardware Equipo o dispositivo.
- IoT Internet of Things (internet de las cosas). Tecnología que permite comunicación máquina a máquina, utilizando la conexión con la internet.
- IP Internet Protocol. Protocolo utilizado en la internet para envío de datagramas entre dispositivos en red.
- Login Acción para que el usuario acceda al sistema. Normalmente es necesario ingresar un nombre de usuario y una contraseña.
- Logout Acción que finaliza la conexión del usuario con el sistema.
- MQTT Message Queuing Telemetry Transport. Protocolo de transporte que utiliza la topología publicación/inscripción para transferencia de mensajes leves entre dispositivos.
- Pop-up Ventana de proporción menor a una pantalla, que se localiza encima de la ventana principal.



Planta Instalación fabril.

• RS-485 Estándar de interfaz para comunicación serial de modo asíncrono.

- Site Conjunto de plantas.
- Software Programa o conjunto de instrucciones ejecutado por un microcontrolador o por un microprocesador.
- URL Uniform Resource Locator. Dirección web de un recurso disponible en una red.
- Web World Wide Web. Sistema hipertextual que opera a través de internet.
- WLAN Wireless Local Area Network (red local sin cable).

1.2 VISIÓN GENERAL - DRIVE SCAN Y DRIVE SPECIALIST

El Drive Scan consiste en un sistema compuesto por el gateway Drive Scan y por la plataforma WEG Motion Fleet Management, teniendo como objetivo realizar el monitoreo de informaciones de activos, colaborando con el mantenimiento de éstos.

El Drive Scan tiene un firmware dedicado responsable por la integración de los activos con la plataforma MFM, realizando diversas funciones importantes, como:

- Registro en la plataforma MFM;
- Lectura de cada activo conectado;
- Tratamientos de los datos leídos;
- Almacenamiento de los datos por hasta 30 días, en caso de desconexión con el MFM;
- Publicación de los datos mostrados para la plataforma MFM;
- Tiene código inteligente Drive Scan-DSLV-2P2SE-W-POE, item 15474014.

El Drive Specialist (Capítulo 8) agrega al Drive Scan funcionalidades avanzadas de diagnóstico e informaciones sobre el consumo de energía del CFW11.

1



2 RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Este manual contiene las informaciones necesarias para una correcta instalación, configuración y uso del Drive Scan. El documento fue desarrollado para uso de profesionales con capacitación o cualificación técnica adecuadas para operar este tipo de producto. No seguir las instrucciones del manual del producto puede ocasionar accidentes operacionales, daños al dispositivo, además de la cancelación de la garantía. La correcta definición de las características del ambiente y de la aplicación es de responsabilidad del usuario.

2.1 VERIFICACIÓN EN LA RECEPCIÓN

Al recibir el Drive Scan, verifique si el embalaje contiene los ítems listados abajo. La Figura 2.1 ilustra los accesorios contenidos en el embalaje.

- 1x WCD Drive Scan,
- 2x antena WiFi,

2

• 1x Fuente de alimentación 12V + 2x plug de tomacorriente.



2.2 INSTALACIÓN FÍSICA

Instalar el Drive Scan es una tarea simple. Baste seguir los pasos listados abajo.

- 1. Inserte las dos antenas, una en cada entrada.
- 2. Inserte uno de los plugs de tomacorriente (a su criterio) en la fuente de alimentación e inserte el cable en la entrada de alimentación del Drive Scan.
- 3. Instalación en tablero:
 - a) Posicione el Drive Scan en la base del tablero y energícelo en algún tomacorriente.
 - b) O, en caso de que sea posible, encaje el Drive Scan en el riel DIN del tablero.

Figura 2.2: Instrucciones para la instalación física del Drive Scan

Шеп

¡ATENCIÓN!

Asegúrese de alimentar el Drive Scan con tensión en el rango de 110V a 220V (con frecuencia de red de 50 a 60Hz).

La instalación y configuración de la comunicación del Drive Scan con los dispositivos WEG, así como las configuraciones de la plataforma, son puestas en los capítulos siguientes.

3 WEG MOTION FLEET MANAGEMENT

3.1 FUNCIONALIDADES Y DOCUMENTACIÓN

La plataforma WEG Motion Fleet Management es el sistema IoT de WEG responsable por realizar la interacción del usuario en un ambiente seguro. Entre otras cosas, la plataforma tiene como principales funciones:

- Gestión de cuentas y de usuarios;
- Edición de plantas y sitios;
- Solicitud de suscripciones;
- Registro de activos;
- Presentación en dashboard de cada activo;
- Presentación de indicadores de desempeño;
- Gestión de mantenimiento;
- Diagnóstico de salud completo del activo (solamente con la suscripción del Drive Specialist para el convertidor de frecuencia CFW-11);
- Estimativa y predicción de variables a través del Drive Specialist.

Acceda a la plataforma WEG Motion Fleet Management a través del link https://mfm.wnology.io,realice su registro y baje el manual del MFM. Para eso, basta seleccionar la opción "Manual" del menú "Usuario", ubicado en el ángulo superior derecho de la página, conforme la Figura 3.1.

Figura 3.1: Acceso al manual del MFM

Durante la lectura del manual del MFM, aproveche para organizar el sitio y las plantas. Luego de eso será posible registrar sus activos en la plataforma. eso facilitará la configuración inicial del Drive Scan, que será detallado en el Capítulo 6.

3.2 REGISTRANDO UN ACTIVO

Antes de registrar un activo, es necesario registrar el Drive Scan en la plataforma WEG Motion Fleet Management, como es explicado en el Capítulo 6.

Paso 1 En el web browser, acceda al sitio https://mfm.wnology.io.

Digite su e-mail y contraseña y haga clic en el botón "Entrar", según la Figura 3.2.

En caso de que no tenga una cuenta, cree una a través del link "Crear cuenta".

E-mail

e.g. test.user@example.com

Password

Forgot your password?		

SIGN IN

Don't have an account yet? Sign up

Figura 3.2: Accediendo a la plataforma WEG MFM

Paso 2 Haga clic en el menú, seleccionando la opción "REGISTRO Y EDICIÓN"..

UPC

Haga clic na opção en la opción "Dispositivo", conforme la Figura 3.3.

Motion Flee	t Management
A HOME PAGE	System
M SYSTEMS	Device
+ REGISTER AND UPDATE	
CUSTOMERS	
	_
≓ EXCHANGE	_
LUSERS	_
CONTACT	

Figura 3.3: Registrando un nuevo dispositivo

Paso 3 Haga clic en el botón "AGREGAR", conforme la Figura 3.4.

Motion Fleet Management		<u>ب</u>
Devices	+ DEVICES	≓ TO MOVE

Figura 3.4: Agregando un dispositivo

Paso 4 Seleccione la opción "Drive" y haga clic en el botón "Registro", conforme la Figura 3.5.

Register Device

Figura 3.5: Agregando un drive

3

Paso 5

 DRIVE-SCAN-27:F1:7E

 The Edge Drive Scan listed here are those previously registered on WEG Motor Fleet Management.
 CONTINUE

Figura 3.6: Agregando un drive

Paso 6 Haga clic en el botón "AGREGAR", conforme la Figura 3.7.

Figura 3.7: Agregando un drive en el MFM

Paso 7 Ingrese el nombre de su dispositivo.

Seleccione el modo de conexión de su dispositivo con el Drive Scan.

En la Figura 3.8 fue escogida la opción RS-485. Las configuraciones siguientes están relacionadas a esa elección.

Drive Registration	×
✓ Edge Drive Scan Status Connected	
Name	
MyCFW11	
Drive connection mode on the Edge 🕚	
⊖ Ethernet (ETH1)	
Drive Modbus Address (Unit ID)	
1	0
Device Data: Identify	
Model	
CFW-11	
Serial number	
1234567890	0
SAVE	CANCEL

Figura 3.8: Registrando el drive

Configure la dirección modbus del drive.

Seleccione el modelo del dispositivo (activo).

Digite el número de serie del activo.

Haga clic en el botón "GUARDAR".

Paso 8 Haga clic en el nombre de su activo para visualizar el dashboard, conforme la Figura 3.9.

							O Return
Registere	ed Drives					+ ADD	C
DRIVE-SCAN-27:	F1:7E						
Name 🕴	Connection	Model	♦ Serial ♦	Identification	¢	State 🔶	Actions
MyCFW11	UnitID:1	SRW-01	1234567890	-		Enabled ••	•
Showing 1 to 2 of	2 rows 25 •	rows per page					

Figura 3.9: Lista de drives registrados al Drive Scan en el MFM

A D.....

Paso 9 La Figura 3.10 presenta el dashboard del drive recién registrado en el MFM.

Figura 3.10: Dashboard del drive registrado en el MFM

4 COMUNICACIÓN DEL DRIVE SCAN

4.1 COMPATIBILIDADES

Para el establecimiento de la comunicación entre el Drive Scan y el convertidor, asegúrese de que cada sistema posea una versión adecuada. Las compatibilidades de las versiones de los componentes del sistema del Drive Scan puede ser vista conforme la Tabla 4.1.

									1			
	v0.0.1	v0.0.	5 I V	v0.0.8	v0.1.x	.	v0.3	3.x	v0.4.x	v0.5	.x v	1.x.x
Scan Application		x)	×	x		х		x	Х	X	
	v1.0.0	v1.1.0	v1.2.0	v1.3.0	v1.4.0	v1.	5.0	v1.6.) v1.7.	0 v1.8.x	v1.9.x	2.x.x
WCD ED300 DSMV				Х	Х	X		Х	X	X	X	X
	v1.00	v1.10	v1.17	v1.18	v1.19	v1.	2x	v1.6.) v1.7.	0 v1.8.x	v1.9.x	2.x.x
Wnology/Edge-Agent			х	х	х	x		х	x	x	x	x
	v1.0.xx	v1.1.xx	v1.2.	xx v1.3	.xx v1.	4.xx	v1.	5.xx	v1.6.0x	v1.7.0xx	v1.8.xx	v1.9.xx
Motion Fleet Management		x	x	x	x		x		x	x	x	x

Tabla 4.1: Compatibilidad de versiones para la comunicación con el Drive Scan

Las compatibilidades de cada producto con el Drive Scan pueden ser vistas en sus respectivas secciones, en el Capítulo 5.

4.2 INTERFACES Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

La conexión del Drive Scan Drive Scan con los activos es hecha a través de una de las siguientes interfaces de comunicación, conforme la Figura 4.1:

- Puerto Ethernet GbE1 (1), utilizando el protocolo Modbus-TCP;
- Puerto RS-485 (2), utilizando el protocolo Modbus-RTU.

Figura 4.1: Interfaces de comunicación del Drive Scan Drive Scan

4.3 CONECTOR RS-485

La Figura 4.2 describe las señales de los pines del conector RS-485 del Drive Scan.

Pin	Signal	RJ11
1	RS485 -	
2	GND	
3	RS485 +	
4	RS485 +	
5	GND	│ <mark>└─///\\\\</mark>
6	RS485 -	
		120 700

Figura 4.2: Drive Scan Scan Drive RS-485 Connector Signals

4.4 CONFIGURACIONES DE RED

Todos los equipos conectados a las redes físicas, sea por RS-485 o por Ethernet, precisan estar configurados con el mismo baudrate, bits de datos, paridad y stop bits, para que la respectiva red funcione correctamente.

4.5 NÚMERO DE ACTIVOS MONITOREADOS

El Drive Scan Drive Scan permite conectar y monitorear hasta 10 activos en la red RS-485 y hasta 10 activos en la red Ethernet, totalizando un máximo de 20 activos. En el Capítulo 5 son tratadas las configuraciones y formas posibles de conexión de los convertidores de frecuencia de baja tensión al Drive Scan.

En el caso del SRW01, el Drive Scan Drive Scan permite conectar y monitorear hasta 20 relés en la red Ethernet. Observación: sólo es posible monitorear el SRW01 en los modelos Ethernet. En el Capítulo 5.8 son tratadas las configuraciones y formas posibles de conexión del relé al Drive Scan.

4.6 REQUISITOS DE CONEXIÓN A INTERNET

Para el correcto funcionamiento del Drive Scan y de la conexión con la nube MFM, la red del cliente debe cumplir algunos requisitos y liberaciones.

Nota: Para liberación de las direcciones, puertos y acceso a internet, solicitar al equipo de TI responsable por la red.

- La red del usuario no debe poseer VPN ni PROXY;
- Los puertos de la Tabla 4.2 y las direcciones de IP de la Tabla 4.3 deben ser accesibles.

 Tabla 4.2: Direcciones necesarios para la comunicación del Drive Scan con el MFM

Destino	IP	Objetivo
broker.app.wnology.io	3.234.136.81	Envío de datos y mediciones al MFM
*.wnology.io	3.227.206.235	Intercambio de datos con el MFM
api.app.wnology.io	52.22.246.163	Solicitudes de servicio relacionadas con MFM
hub.docker.com	Dirección dinámica	Mantenimiento del Edge-Agent
nexus3.weg.net	Dirección dinámica	Actualización del firmware

Tabla 4.3: Puertos necesarios para la comunicación del Drive Scan con el MFM

Protocolo	Porta	Objetivo
TCP	443	Actualización/Soporte del Drive
TCP	8883	Scan y envío de datos al MFM

5 CONECTANDO UN EQUIPO AL DRIVE SCAN

5.1 RECOMENDACIONES DE CONEXIÓN VÍA RS-485

Al conectar el Drive Scan en algún equipo WEG vía serial (RS-485), se debe tener terminaciones en los puntos externos de la conexión. En casos donde ambos extremos sean dispositivos de las líneas CFW, SSW o MVW, las interfaces de éstos ya poseen llaves para la habilitación de los resistores de terminación.

En caso de que el ED300 esté en un extremo, se recomienda usar un módulo de terminación externo, como los listados abajo:

- PSB-TERMINATOR-PB-TBUS (de Phoenix Contact);
- 6ES7972-6DA00-0AA0 (Siemens);
- AT303 (Smar)

La situación puede ser ilustrada conforme la Figura 5.1.

Figura 5.1: Red ModBus RTU con el Drive Scan en una de las extremidades

5.2 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA CFW11

5.2.1 RS-485

Para conectar el CFW11 al Drive Scan vía interfaz de comunicación RS-485, utilizando el protocolo Modbus- RTU, es necesario instalar en el CFW11 uno de los siguientes accesorios listados en la Tabla 5.1, respetando la versión mínima permitida del firmware del CFW11.

La central de downloads de WEG, que puede ser accedida a través del link www.weg.net, es un canal que permite al usuario encontrar una vasta gama de documentos sobre los equipos y accesorios WEG, además de guías instalación. Para informaciones adicionales sobre la comunicación RS-485 del CFW11, busque por "cfw11 rs485" y acceda al manual "CFW11 - Manual de la Comunicación Serial RS-232/RS-485 del CFW11". Para informaciones sobre las configuraciones e instalación del PLC11-01 y PLC11-02, busque por la palabra clave "PLC11", en la central de downloads.

5

Es muy importante activar en los extremos de la red RS-485 los resistores de terminación.

Acessório		Item WEG	Firmware CFW11	Parámetros	Conector	Señal
RS485-01		10051957			1	RxD/TxD negativo
	· inne			Tabla 5.2	2	RxD/TxD positivo
CAN/RS485-01		10051960			3	GND (0V aislado)
					4	Tierra (blindaje)
PLC11-01		11008911	> V3.14	Tabla 5.25	XC31:8	RxD/TxD negativo
PLC11-02		11094251	_		XC31:9	RxD/TxD positivo
			1	+5V		
RS-485-05	1100	11008161		Tabla 5.2	5	GND
					8	RxD/TxD
					9	RxD/TxD (invertido)

Tabla 5.1: Accesorios de medio físico RS-485 del CFW11 compatibles con protocolo Modbus RTU

Tabla 5.2: Parámetros relacionados a los accesorios RS485-01, CAN/RS485-01 y RS485-05

Parámetro	Descripción	Rango de valores
P0308	Dirección serial	1 a 247
P0310	Tasa comunicación serial	0 = 9600 bps 1 = 19200 bps 2 = 38400 bps 3 = 57600 bps
P0311	Configuración de los bytes de la interfaz serial	0 = 8 bits, sin paridad, 1 stop bit 1 = 8 bits, paridad par, 1 stop bit 2 = 8 bits, paridad impar, 1 stop bit 3 = 8 bits, sin paridad, 2 stop bits 4 = 8 bits, paridad par, 2 stop bits 5 = 8 bits, paridad impar, 2 stop bits
P0312	Protocolo serial	2 = Modbus RTU
P0313	Acción para error de comunicación	0 = Inactivo 1 = Para por rampa 2 = Deshabilita general 3 = Pasa LOCAL 4 = LOCAL mantiene habilitado 5 = Causa falla
P0314	Watchdog serial	0,0 a 999,0 s
P0316	Estado de la interfaz serial	0 = Inactivo 1 = Activo 2 = Error de Watchdog

Tabla 5.3: Parámetros relacionados a los accesorios PLC11-01 y PLC11-02

Parámetro	Descrição	Faixa de valores
P1280	Protocolo serial	1 = Modbus RTU (Esclavo)
P1281	Dirección serial	1 a 247
P1282	Tasa comunicación serial	0 = 1200 bps 1 = 2400 bps 2 = 4800 bps 3 = 9600 bps 4 = 19200 bps 5 = 38400 bps

Parámetro	Descrição	Faixa de valores
P1283	Configuración comunicación serial	0 = 8 bits, sin paridad, 1 stop bit 1 = 8 bits, paridad par, 1 stop bit 2 = 8 bits, paridad impar, 1 stop bit 3 = 8 bits, sin paridad, 2 stop bits 4 = 8 bits, paridad par, 2 stop bits 5 = 8 bits, paridad impar, 2 stop bits
P1284	Watchdog serial	0,0 a 999,0 s

Tabla 5.3: Parámetros relacionados a los accesorios PLC11-01 y PLC11-02

Una red RS-485 entre los convertidores CFW11, utilizando todos los módulos de comunicación, puede ser ilustrada conforme la Figura 5.3.

Figura 5.2: Red RS-485 entre varios CFW11 y un Drive Scan

Se puede notar que las señales de la RS-485 (positiva, negativa y tierra) de cada convertidor deben compartir entre sí el mismo punto o nudo. Por ejemplo, las señales negativas (A-) de los convertidores 1, 2, 3 y 4 deben estar conectadas en el mismo nudo. Lo mismo debe ocurrir para las señales positiva (B+) y GND (si hay). Es importante recordar que los convertidores en red RS-485 deben poseer direcciones seriales distintas.

5.2.2 ETHERNET

Para conectar al Drive Scan vía interfaz de comunicación Ethernet GbE1, utilizando el protocolo Modbus TCP, es necesario instalar en el CFW11 uno de los siguientes accesorios listados en la Tabla 5.4. También es importante observar en la Tabla 5.4 los siguientes ajustes:

- El número máximo de clientes conectados simultáneamente al accesorio;
- La versión mínima compatible del Drive Scan con el firmware del CFW11.

Para informaciones adicionales, consulte el documento "Módulos de Comunicación Anybus-CC" del CFW11, que puede ser encontrado en la central de downloads del sitio www.weg.net buscando por la palabra clave "anybus-cc".

Tabla 5.4: Accesorios de medio físico Ethernet del CFW11 compatibles con protocolo Modbus TCP

Accesorio		Item WEG	Clientes Modbus TCP	Firmware CFW11	Parámetros
MODBUSTCP-05	- 10 - A	11550476 (1P)	Hasta 4		
(1 o 2 puertos)		14033951 (2P)			
ETHERNETIP-05	CA A	10933688 (1P)		> V6.00	Tabla 5.27
(1 o 2 puertos)		12272760 (2P)	Hasta 2		
PROFINETIO-05	22	11550548			

Tabla 5.5: Parámetros relacionados a los accesorios MODBUSTCP-05, ETHERNETIP-05 y PROFINETIO-05

Parámetro	Descripción	Rango de valores
P0723	Identificación de la Anybus	0 = Inactivo 10 = RS485 19 = EtherNet/IP 21 = Modbus TCP 23 = PROFINET IO Outro = no compatible con el Drive Scan
P0724	Estado de la comunicación Anybus	0 = Inativo 1 = Não suportado 2 = Erro de acesso 3 = Offline 4 = Online
P0725	Dirección da Anybus	0 a 255
P0840	Estado Anybus	0 = Setup 1 = Init 2 = Wait Comm 3 = Idle 4 = Data Active 5 = Error 6 = Reserved 7 = Exception 8 = Access Error
P0841	Tasa de comunicación Ethernet	0 = Auto 1 = 10 Mbps, half duplex 2 = 10 Mbps, full duplex 3 = 100 Mbps, half duplex 4 = 100 Mbps, full duplex
P0842	Timeout Modbus TCP	0 a 655 s
P0843	Configuración de la dirección IP	0 = Parámetros 1 = DHCP 2 = DCP 3 = IPconfig
P0844	Dirección IP1	0 a 255
P0846	Dirección IP2	0 a 255
P0847	Dirección IP3	0 a 255
P0848	Dirección IP4	0 a 255

Parámetro	Descripción	Rango de valores
P0848	CIDR (máscara de la subred)	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
P0849	Gateway 1	0 a 255
P0850	Gateway 2	0 a 255
P0851	Gateway 3	0 a 255
P0852	Gateway 4	0 a 255

Tabla 5.5: Parámetros relacionados a los accesorios MODBUSTCP-05, ETHERNETIP-05 y PROFINETIO-05

Una red Ethernet entre los convertidores CFW11, utilizando todos los módulos de comunicación, puede ser ilustrada conforme la Figura 5.3.

Figura 5.3: Red Ethernet entre varios CFW11 y un Drive Scan

Se puede notar que para establecer una red con más de un convertidor, es necesaria la utilización de un conmutador de red, más conocido como switch. Es importante recordar que los convertidores en red Ethernet deben poseer valores de IP distintos.

5.2.3 POSIBLES FORMAS DE CONEXIONES

Las formas posibles de conectar el CFW11 al Drive Scan pueden ser ilustradas conforme la Figura 5.4.

Figura 5.4: Conexiones posibles con el CFW11

;ATENCIÓN!

El Drive Scan solamente puede ser conectado a internet utilizando el puerto Ethernet GbE0 si la red no posee proxy.

5.2.4 MONITOREO

El Drive Scan monitorea continuamente los parámetros del CFW11 especificados en la Sección 5.2.4.1 Atributos Monitoreados Cíclicamente por el CFW11 en la página 5-7.

Al fin de un ciclo de todas esas lecturas, así como de los demás activos conectados al Drive Scan, un nuevo ciclo de lecturas es iniciado automáticamente.

Los parámetros leídos son transformados en atributos, que pueden ser:

- Solamente en la inicialización;
- Último valor leído;
- Valor medio;
- Valor mínimo;
- Valor máximo.

Cada 5 minutos el Drive Scan publica los atributos para la plataforma WEG Fleet Management. En caso de que haya alguna falla de conexión con la internet, el Drive Scan almacena los datos por hasta 30 días en la memoria interna, haciendo las publicaciones cuando la conexión es reestablecida.

En caso de falla en el CFW11, el Drive Scan publica los parámetros especificados en la Sección 5.2.4.2 Atributos Monitoreados en Eventos por el CFW11 en la página 5-7 de modo asíncrono, o sea, sin aguardar el período de cíclico normal de publicación.

Parâmetro	Descrição	Atributo	Tipo de aquisição	Classe
P0202	Control type	controlType	Inicialização	
P0295	Inverter rated current	inverterRatedCurrent	Inicialização	
P0296	Inverter rated voltage	inverterRatedVoltage	Inicialização	
P0401	Motor rated current	motorRatedCurrent	Inicialização	identification
P0402	Motor rated speed	motorRatedSpeed	Inicialização	Identification
P0400	Motor rated voltage	motorRatedVoltage	Inicialização	
P0023	Software version	softwareVersion	Inicialização	
P0297	Switching frequency	switchingFrequency	Inicialização	
P0001	Motor speed reference	motorSpeedReferenceAvg	Valor médio	etatue
P0680	Status word	statusWord	Último valor	Status
P0042	Enabled hours	enabledHours	Último valor	
P0048	Present alarm	presentAlarm	Último valor	diagnostic
P0049	Present fault	presentFault	Último valor	
P0004	DC link voltage	dcLinkVoltageAvg dcLinkVoltageMin dcLinkVoltageMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0003	Motor current	motorCurrentAvg motorCurrentMin motorCurrentMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0005	Motor frequency	motorFrequencyAvg motorFrequencyMin motorFrequencyMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0037	Motor overload	motorOverloadAvg motorOverloadMin motorOverloadMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0002	Motor speed	motorSpeedAvg	Valor médio	
P0009	Motor torque	motorTorqueAvg motorTorqueMin motorTorqueMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0007	Motor voltage	motorVoltageAvg motorVoltageMin motorVoltageMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0010	Output power	outputPowerAvg outputPowerMin outputPowerMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0030	Module temperature	moduleTemperatureAvg	Valor médio	temperature
P0018	Analog input 1	analogInput1	Último valor	
P0019	Analog input 2	analogInput2	Último valor	
P0014	Analog output 1	analogOutput1 Último valor		ie
P0015	Analog output 2	analogOutput2 Último valor		
P0012	Digital inputs	digitalInputs	Último valor	
P0013	Digital outputs	digitalOutputs	Último valor	

5.2.4.1 Atributos Monitoreados Cíclicamente por el CFW11

5.2.4.2 Atributos Monitoreados en Eventos por el CFW11

Parámetro	Descripción	Atributo	Tipo de adquisición	Classe
P0090	Corriente en la Última Falla	faultCurrent	Último valor	Evento
P0091	Bus CC en la Última Falla	faultCC	Último valor	Evento
P0092	Velocidad enla Última Falla	faultVelocity	Último valor	Evento
P0093	Referência en la Última Falla	faultReference	Último valor	Evento
P0094	Frecuencia en la Última Falla	faultFrequency	Último valor	Evento
P0095	Tensión del Motor en la Última Falla	faultVoltageMotor	Último valor	Evento
P0096	Estados de las Entradas Digitales en la Falla	faultDI	Último valor	Evento

5.3 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA CFW100

5.3.1 RS-485

Para conectar el CFW100 al Drive Scan, vía interfaz de comunicación RS-485, utilizando el protocolo Modbus-RTU, es necesario instalar en el CFW100 el accesorio listado en la Tabla 5.6, a partir de la versión 1.0 de firmware del CFW100.

Consulte el manual de la Comunicación Serial RS-485 del CFW100, que puede ser obtenido en la central de downloads del sitio www.weg.net, para informaciones adicionales.

Es importante resaltar que no hay soporte de comunicación Ethernet para el CFW100.

Tabla 5.6: Accesorio de medio físico RS-485 del CFW100 compatible con protocolo Modbus RTU

Acessório	Item WEG	Parámetros	Conector Señal A (-)	Conector Señal B (+)	Conector Señal GND
CRS485	11710626	Tabla 5.7	6	7	8

Parámetro	Descripción	Rango de valores
P0308	Dirección serial	1 a 247
P0310	Tasa comunicación serial	0 = 9600 bps 1 = 19200 bps 2 = 38400 bps
P0311	Configuración de los bytes de la interfaz serial	0 = 8 bits, sin paridad, 1 stop bit 1 = 8 bits, paridad par, 1 stop bit 2 = 8 bits, paridad impar, 1 stop bit 3 = 8 bits, sin paridad, 2 stop bits 4 = 8 bits, paridad par, 2 stop bits 5 = 8 bits, paridad impar, 2 stop bits
P0312	Protocolo serial	2 = Modbus RTU
P0313	Acción para error de comunicación	0 = Inactivo 1 = Para por rampa 2 = Deshabilita general 3 = Pasa a LOCAL 4 = Pasa a Local e mantiene comandos y referen- cia 5 = Causa falla
P0314	Watchdog serial	0,0 a 999,0 s
P0316	Estado de la interfaz serial	0 = Inativo 1 = Ativo 2 = Erro de Watchdog

Tabla 5.7: Parámetros relacionados a los accesorios de comunicación RS-485

5.3.2 POSIBLES FORMAS DE CONEXIONES

Las formas posibles de conectar el CFW100 al Drive Scan pueden ser ilustradas conforme la Figura 5.5.

Figura 5.5: Conexiones posibles con el CFW100

¡ATENCIÓN!

El Drive Scan solamente puede ser conectado con la internet utilizando el puerto Ethernet GbEO si no posee proxy.

5.3.3 MONITOREO

El Drive Scan monitorea continuamente los parámetros del CFW100 especificados en la Sección 5.3.3.1 Atributos Monitoreados Cíclicamente por el CFW100 en la página 5-10.

Al fin de un ciclo de todas esas lecturas, así como de los demás activos conectados al Drive Scan, un nuevo ciclo de lecturas es iniciado automáticamente.

Los parámetros leídos son transformados en atributos, que pueden ser:

- Solamente en la inicialización;
- Último valor leído;
- Valor medio;
- Valor mínimo;
- Valor máximo.

Cada 5 minutos el Drive Scan publica los atributos para la plataforma WEG Fleet Management. En caso de que haya alguna falla de conexión con la internet, el Drive Scan almacena los datos por hasta 30 días en la memoria interna, haciendo las publicaciones cuando la conexión es reestablecida.

En caso de falla en el CFW11, el Drive Scan publica los parámetros especificados en la Sección 5.3.3.2 Atributos Monitoreados en Eventos por el CFW100 en la página 5-10 de modo asíncrono, o sea, sin aguardar el período de cíclico normal de publicación.

5.3.3.1 Atributos Monitoreados Cíclicamente por el CFW100

Parâmetro	Descrição	Atributo	Tipo de aquisição	Classe
P0202	Control type	controlType	Inicialização	
P0295	Inverter rated current	inverterRatedCurrent	Inicialização	1
P0296	Inverter rated voltage	inverterRatedVoltage	Inicialização]
P0401	Motor rated current	motorRatedCurrent	Inicialização	identification
P0402	Motor rated speed	motorRatedSpeed	Inicialização	Identification
P0400	Motor rated voltage	motorRatedVoltage	Inicialização	
P0023	Software version	softwareVersion	Inicialização	
P0297	Switching frequency	switchingFrequency	Inicialização	
P0001	Motor speed reference	motorSpeedReferenceAvg	Valor médio	status
P0680	Status word	statusWord	Último valor	
P0042	Enabled hours	enabledHours	Último valor	
P0048	Present alarm	presentAlarm	Último valor	diagnostic
P0049	Present fault	presentFault	Último valor	
P0004	DC link voltage	dcLinkVoltageAvg	Valor médio	
		dcLinkVoltageMax	Valor máximo	
P0003	Motor current	motorCurrentAvg	Valor médio	1
		motorCurrentMin	Valor mínimo	
P0005	Motor fraguanay	motorCurrentMax	Valor máximo	-
F 0005	Motor frequency	motorFrequencyAvg	Valor mínimo	
		motorFrequencyMax	Valor máximo	
P0037	Motor overload	motorOverloadAvg	Valor médio	measurement
		motorOverloadMin	Valor mínimo Valor máximo	
P0002	Motor speed	motorSpeedAva	Valor médio	
P0009	Motor torque	motorTorqueAvq	Valor médio	
		motorTorqueMin	Valor mínimo	
		motorTorqueMax	Valor máximo	4
P0007	Motor voltage	motorVoltageAvg	Valor médio	
		motorVoltageMax	Valor máximo	
P0010	Output power	outputPowerAvg	Valor médio	
		outputPowerMin	Valor mínimo	
		outputPowerMax	Valor máximo	
P0030	Module temperature	moduleTemperatureAvg	Valor médio	temperature
P0018	Analog input 1	analogInput1	Último valor	
P0019	Analog input 2	analogInput2	Último valor	
P0014	Analog output 1	analogOutput1	Último valor	io
P0015	Analog output 2	analogOutput2	Último valor	
P0012	Digital inputs	digitalInputs	Último valor	
P0013	Digital outputs	digitalOutputs	Último valor	

5.3.3.2 Atributos Monitoreados en Eventos por el CFW100

Parámetro	Descripción	Atributo	Tipo de adquisición	Classe
P0090	Corriente en la Última Falla	faultCurrent	Último valor	Evento
P0091	Bus CC en la Última Falla	faultCC	Último valor	Evento
P0092	Velocidad enla Última Falla	faultVelocity	Último valor	Evento
P0093	Referência en la Última Falla	faultReference	Último valor	Evento
P0094	Frecuencia en la Última Falla	faultFrequency	Último valor	Evento
P0095	Tensión del Motor en la Última Falla	faultVoltageMotor	Último valor	Evento
P0096	Estados de las Entradas Digitales en la Falla	faultDI	Último valor	Evento

5.4 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA CFW300

5.4.1 RS-485

Para conectar el CFW300 al Drive Scan, vía interfaz de comunicación RS-485, utilizando el protocolo Modbus-RTU, es necesario instalar en el CFW300 el accesorio listado en la Tabla 5.8, a partir de la versión 1.0 de firmware del CFW300.

Consulte el manual de la Comunicación Serial RS-485 del CFW300, que puede ser obtenido en la central de downloads del sitio www.weg.net, para informaciones adicionales.

Tabla 5 8. Accesorio de medi	n físico RS-485 del CEW300 i	compatible con protocolo	Modhus RTH
	5 110100 1 10 400 001 01 110000	00111pulloi0 0011 protocoic	1110000001110

Accesorio	Item WEG	Parámetros	Conector Señal A (-)	Conector Señal B (+)	Conector Señal GND
CRS485	 14742132	Tabla 5.9	25	26	27

Parámetro	Descripción	Rango de valores
P0308	Dirección serial	1 a 247
P0310	Tasa comunicación serial	0 = 9600 bps 1 = 19200 bps 2 = 38400 bps
P0311	Configuración de los bytes de la interfaz serial	0 = 8 bits, sin paridad, 1 stop bit 1 = 8 bits, paridad par, 1 stop bit 2 = 8 bits, paridad impar, 1 stop bit 3 = 8 bits, sin paridad, 2 stop bits 4 = 8 bits, paridad par, 2 stop bits 5 = 8 bits, paridad impar, 2 stop bits
P0312	Protocolo serial	2 = Modbus RTU
P0313	Acción para error de comunicación	0 = Inactivo 1 = Para por rampa 2 = Deshabilita general 3 = Pasa a LOCAL 4 = Pasa a Local e mantiene comandos y referen- cia 5 = Causa falla
P0314	Watchdog serial	0,0 a 999,0 s
P0316	Estado de la interfaz serial	0 = Inativo 1 = Ativo 2 = Erro de Watchdog

Tabla 5.9: Parámetros relacionados a los accesorios de comunicación RS-485

5.4.2 ETHERNET

Para conectar al Drive Scan vía interfaz de comunicación Ethernet GbE1, utilizando el protocolo Modbus TCP, es necesario instalar en el CFW300 el accesorio CETH, listado en la Tabla 5.10.

Tabla 5.10: Accesorio de medio físico Ethernet del CFW300 compatible con protocolo Modbus TCP

Accesorio	Item WEG	Clientes Modbus TCP	Firmware CFW300	Parámetros
CETH	14409620	hasta 4	\geq V3.00	Tabla 5.11

Parámetro	Descripción	Rango de valores
P0850	Configuración de la dirección IP	0 = Parámetros 1 = DHCP
P0851	Dirección IP1	0 a 255
P0852	Dirección IP2	0 a 255
P0853	Dirección IP3	0 a 255
P0854	Dirección IP4	0 a 255
P0855	CIDR (máscara de la subred)	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
P0856	Gateway 1	0 a 255
P0857	Gateway 2	0 a 255
P0858	Gateway 3	0 a 255
P0859	Gateway 4	0 a 255
P0860	MBTCP: Estado de la Comunicación	0 = Inactivo 1 = Sin conexión 2 = Conectado 3 = Error de Timeout
P0863	MBTCP: Conexiones activas	0 a 4
P0865	MBTCP: Puerto TCP	0 a 9999
P0868	MBTCP: Timeout	0 a 999,9s
P0806	Watchdog Modbus TCP	0 a 65,5 s

Tabla 5.11: Parámetros	s relacionados a	los accesorios	CETH
------------------------	------------------	----------------	------

Шег

5.4.3 POSIBLES FORMAS DE CONEXIONES

Las formas posibles de conectar el CFW300 al Drive Scan pueden ser ilustradas conforme la Figura 5.6.

Figura 5.6: Conexiones posibles con el CFW300

¡ATENCIÓN!

El Drive Scan solamente puede ser conectado con la internet utilizando el puerto Ethernet GbE0 si no posee proxy.

5.4.4 MONITOREO

El Drive Scan monitorea continuamente los parámetros del CFW300 especificados en la Sección 5.4.4.1 Atributos Monitoreados Cíclicamente por el CFW300 en la página 5-14.

Al fin de un ciclo de todas esas lecturas, así como de los demás activos conectados al Drive Scan, un nuevo ciclo de lecturas es iniciado automáticamente.

Los parámetros leídos son transformados en atributos, que pueden ser:

- Solamente en la inicialización;
- Último valor leído;
- Valor medio;
- Valor mínimo;
- Valor máximo.

Cada 5 minutos el Drive Scan publica los atributos para la plataforma WEG Fleet Management. En caso de que haya alguna falla de conexión con la internet, el Drive Scan almacena los datos por hasta 30 días en la memoria interna, haciendo las publicaciones cuando la conexión es reestablecida.

En caso de falla en el CFW300, el Drive Scan publica los parámetros especificados en la Sección 5.4.4.2 Atributos Monitoreados en Eventos por el CFW300 en la página 5-14 de modo asíncrono, o sea, sin aguardar el período de cíclico normal de publicación.

5.4.4.1 Atributos Monitoreados Cíclicamente por el CFW300

Parâmetro	Descrição	Atributo	Tipo de aquisição	Classe
P0202	Control type	controlType	Inicialização	
P0295	Inverter rated current	inverterRatedCurrent	Inicialização	
P0296	Inverter rated voltage	inverterRatedVoltage	Inicialização	
P0401	Motor rated current	motorRatedCurrent	Inicialização	
P0402	Motor rated speed	motorRatedSpeed	Inicialização	Identification
P0400	Motor rated voltage	motorRatedVoltage	Inicialização	
P0023	Software version	softwareVersion	Inicialização	
P0297	Switching frequency	switchingFrequency	Inicialização	
P0001	Motor speed reference	motorSpeedReferenceAvg	Valor médio	status
P0680	Status word	statusWord	Último valor	
P0042	Enabled hours	enabledHours	Último valor	
P0048	Present alarm	presentAlarm	Último valor	diagnostic
P0049	Present fault	presentFault	Último valor	
P0004	DC link voltage	dcLinkVoltageAvg	Valor médio	
		dcLinkVoltageMax	Valor máximo	
P0003	Motor current	motorCurrentAvg	Valor médio	
		motorCurrentMin	Valor mínimo	
P0005	Motor frequency	motorFrequencyAva	Valor médio	-
1 0000	motor nequency	motorFrequencyMin	Valor mínimo	
		motorFrequencyMax	Valor máximo	
P0037	Motor overload	motorOverloadAvg	Valor médio	measurement
		motorOverloadIVIIn motorOverloadMax	Valor minimo Valor máximo	
P0002	Motor speed	motorSpeedAvg	Valor médio	
P0009	Motor torque	motorTorqueAvg	Valor médio	
		motorTorqueMin	Valor mínimo	
D 0007		motor lorqueMax	Valor máximo	_
P0007	Motor voltage	motorVoltageAvg	Valor medio	
		motorVoltageMax	Valor máximo	
P0010	Output power	outputPowerAvg	Valor médio	
		outputPowerMin	Valor mínimo	
		outputPowerMax	Valor máximo	
P0030	Module temperature	moduleTemperatureAvg	Valor médio	temperature
P0018	Analog input 1	analogInput1	Último valor	
P0019	Analog input 2	analogInput2	Último valor	
P0014	Analog output 1	analogOutput1	Último valor	io
P0015	Analog output 2	analogOutput2	Último valor	
P0012	Digital inputs	digitalInputs	Último valor	
P0013	Digital outputs	digitalOutputs	Último valor	

5.4.4.2 Atributos Monitoreados en Eventos por el CFW300

Parámetro	Descripción	Atributo	Tipo de adquisición	Classe
P0090	Corriente en la Última Falla	faultCurrent	Último valor	Evento
P0091	Bus CC en la Última Falla	faultCC	Último valor	Evento
P0092	Velocidad enla Última Falla	faultVelocity	Último valor	Evento
P0093	Referência en la Última Falla	faultReference	Último valor	Evento
P0094	Frecuencia en la Última Falla	faultFrequency	Último valor	Evento
P0095	Tensión del Motor en la Última Falla	faultVoltageMotor	Último valor	Evento
P0096	Estados de las Entradas Digitales en la Falla	faultDI	Último valor	Evento

5.5 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA CFW500

5.5.1 RS-485

Para conectar el CFW500 al Drive Scan vía interfaz de comunicación RS-485, utilizando el protocolo Modbus-RTU, es necesario instalar en el CFW500 uno de los siguientes accesorios listados en la Tabla 5.12, que pueden ser utilizados a partir de la versión 2.0 de firmware del CFW500.

Consulte el manual de la Comunicación Serial RS-232/RS-485 del CFW500, que puede ser obtenido en la central de downloads del sitio www.weg.net, para informaciones adicionales.

¡ATENCIÓN!

El accesorio CRS485-B tiene una interfaz RS-485 adicional. La interfaz estándar está compuesta por las señales de los terminales 12 (A), 14 (B) y 16 (GND). La segunda interfaz está compuesta por las señales de los terminales 20 (A), 22 (B) y 24 (GND).

Accesorio		Item WEG	Parámetros	Conector Señal A (-)	Conector Senãl B (+)	Conector Señal GND
CRS485-B		14742132		12 y 20	14 y 22	16 y 24
IOS		14741859		14	16	18
CCAN		14741999		10	12	14
CRS232		14742005		10	12	4
CPDP		14742132		8	10	12
CPDP2		12443605				
IOD		14742006				
IOAD		14742129	Tabla 5.13			
IOR-B		14742003		12	14	16
ENC		12619000				
CUSB	and the second s	14742001				
CETH-IP		12892614				
CEMB-TC	ALL ALL	12892815		8	10	11
CEPN-IO		12892816				

Tabla 5.12: Accesorios de medio físico RS-485 del CFW500 compatibles con protocolo Modbus RTU

 Tabla 5.13: Parámetros relacionados a los accesorios de comunicación RS-485

Parámetro	Descripción	Rango de valores
P0308	Dirección serial	1 a 247
P0310	Tasa comunicación serial	0 = 9600 bps 1 = 19200 bps 2 = 38400 bps
Parámetro	Descripción	Rango de valores
-----------	---	---
P0311	Configuración de los bytes de la interfaz serial	0 = 8 bits, sin paridad, 1 stop bit 1 = 8 bits, paridad par, 1 stop bit 2 = 8 bits, paridad impar, 1 stop bit 3 = 8 bits, sin paridad, 2 stop bits 4 = 8 bits, paridad par, 2 stop bits 5 = 8 bits, paridad impar, 2 stop bits
P0312	Protocolo serial	2 = Modbus RTU
P0313	Acción para error de comunicación	0 = Inactivo 1 = Para por rampa 2 = Deshabilita general 3 = Pasa a LOCAL 4 = Pasa a Local e mantiene comandos y referen- cia 5 = Causa falla
P0314	Watchdog serial	0,0 a 999,0 s
P0316	Estado de la interfaz serial	0 = Inativo 1 = Ativo 2 = Erro de Watchdog

Tabla 5.13: Parámetros relacionados a los accesorios de comunicación RS-485

5.5.2 ETHERNET

Para conectar al Drive Scan vía interfaz de comunicación Ethernet GbE1, utilizando el protocolo Modbus TCP, es necesario instalar en el CFW500 uno de los siguientes accesorios listados en la Tabla 5.14.

Tabla 5 14: Accessorias do modio físico Ethernot del CEN/500 compatibles con protocolo Modbus 7	
Table 3.14. Accessings de medio naico cinemente del OLMODO compandies con protocolo Modous T	CP

Accesorio	Item WEG	Clientes Modbus TCP	Firmware CFW500	Parámetros
CETH-IP	12892814	2	> V2.00	Tabla 5.15
CEMB-TCP	12892815	4		

Tabla 5 15. Parámetros relacionados	a los accesorios	CETH-IP V CEMB-TC
Tabla J. IJ. Talamen US Telacionados	a 103 accesorios	OLITI-II Y OLIVID-IO

Parámetro	Descripción	Rango de valores
P0800	Identificación del módulo Ethernet	0 = No identificado 1 = Modbus TCP 2 = Ethernet/IP 3 = PROFINET IO
P0801	Estado de la comunicación Ethernet	0 = Setup 1 = Init 2 = Wait Comm 3 = Idle 4 = Data Active 5 = Error 6 = Reservado 7 = Exception 8 = Access Error
P0803	Tasa de comunicación Ethernet	0 = Auto 1 = 10 Mbps, half duplex 2 = 10 Mbps, full duplex 3 = 100 Mbps, half duplex 4 = 100 Mbps, full duplex
P0806	Watchdog Modbus TCP	0 a 65,5 s
P0810	Configuración de la dirección IP	0 = Parámetros 1 = DHCP

Dispositivos de Baja Tensión | 5-16

Parámetro	Descripción	Rango de valores
P0811	Dirección IP1	0 a 255
P0812	Dirección IP2	0 a 255
P0813	Dirección IP3	0 a 255
P0814	Dirección IP4	0 a 255
P0815	CIDR (máscara de la subred)	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
P0816	Gateway 1	0 a 255
P0817	Gateway 2	0 a 255
P0818	Gateway 3	0 a 255
P0819	Gateway 4	0 a 255

Tabla 5.15: Parái	metros relacionados	s a los accesorio	s CFTH-IP v	CEMB-TC
14014 0.10. 1 4141	100000100000000000000000000000000000000	5 a 105 accesone	o olinin y	OLIVID I O

5.5.3 POSIBLES FORMAS DE CONEXIONES

Las formas posibles de conectar el CFW500 al Drive Scan pueden ser ilustradas conforme la Figura 5.7.



Figura 5.7: Conexiones posibles con el CFW500



¡ATENCIÓN!

El Drive Scan solamente puede ser conectado con la internet utilizando el puerto Ethernet GbEO si no posee proxy.



5.5.4 MONITOREO

El Drive Scan monitorea continuamente los parámetros del CFW500 especificados en la Sección 5.5.4.1 Atributos Monitoreados Cíclicamente por el CFW500 en la página 5-19.

Al fin de un ciclo de todas esas lecturas, así como de los demás activos conectados al Drive Scan, un nuevo ciclo de lecturas es iniciado automáticamente.

Los parámetros leídos son transformados en atributos, que pueden ser:

- Solamente en la inicialización;
- Último valor leído;
- Valor medio;
- Valor mínimo;
- Valor máximo.

Cada 5 minutos el Drive Scan publica los atributos para la plataforma WEG Fleet Management. En caso de que haya alguna falla de conexión con la internet, el Drive Scan almacena los datos por hasta 30 días en la memoria interna, haciendo las publicaciones cuando la conexión es reestablecida.

En caso de falla en el CFW500, el Drive Scan publica los parámetros especificados en la Sección 5.5.4.2 Atributos Monitoreados en Eventos por el CFW500 en la página 5-19 de modo asíncrono, o sea, sin aguardar el período de cíclico normal de publicación.

Parâmetro	Descrição	Atributo	Tipo de aquisição	Classe
P0202	Control type	controlType	Inicialização	
P0295	Inverter rated current	inverterRatedCurrent	Inicialização	
P0296	Inverter rated voltage	inverterRatedVoltage	Inicialização	
P0401	Motor rated current	motorRatedCurrent	Inicialização	identification
P0402	Motor rated speed	motorRatedSpeed	Inicialização	Identification
P0400	Motor rated voltage	motorRatedVoltage	Inicialização	
P0023	Software version	softwareVersion	Inicialização	
P0297	Switching frequency	switchingFrequency	Inicialização	
P0001	Motor speed reference	motorSpeedReferenceAvg	Valor médio	etatue
P0680	Status word	statusWord	Último valor	Sidius
P0042	Enabled hours	enabledHours	Último valor	
P0048	Present alarm	presentAlarm	Último valor	diagnostic
P0049	Present fault	presentFault	Último valor	
P0004	DC link voltage	dcLinkVoltageAvg dcLinkVoltageMin dcLinkVoltageMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0003	Motor current	motorCurrentAvg motorCurrentMin motorCurrentMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0005	Motor frequency	motorFrequencyAvg motorFrequencyMin motorFrequencyMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0037	Motor overload	motorOverloadAvg motorOverloadMin motorOverloadMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	measurement
P0002	Motor speed	motorSpeedAvg	Valor médio	
P0009	Motor torque	motorTorqueAvg motorTorqueMin motorTorqueMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0007	Motor voltage	motorVoltageAvg motorVoltageMin motorVoltageMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0010	Output power	outputPowerAvg outputPowerMin outputPowerMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0030	Module temperature	moduleTemperatureAvg	Valor médio	temperature
P0018	Analog input 1	analogInput1	Último valor	
P0019	Analog input 2	analogInput2	Último valor	
P0014	Analog output 1	analogOutput1	Último valor	ia
P0015	Analog output 2	analogOutput2	Último valor	
P0012	Digital inputs	digitalInputs	Último valor	

5.5.4.1 Atributos Monitoreados Cíclicamente por el CFW500

5.5.4.2 Atributos Monitoreados en Eventos por el CFW500

Parámetro	Descripción	Atributo	Tipo de adquisición	Classe
P0090	Corriente en la Última Falla	faultCurrent	Último valor	Evento
P0091	Bus CC en la Última Falla	faultCC	Último valor	Evento
P0092	Velocidad enla Última Falla	faultVelocity	Último valor	Evento
P0093	Referência en la Última Falla	faultReference	Último valor	Evento
P0094	Frecuencia en la Última Falla	faultFrequency	Último valor	Evento
P0095	Tensión del Motor en la Última Falla	faultVoltageMotor	Último valor	Evento
P0096	Estados de las Entradas Digitales en la Falla	faultDI	Último valor	Evento



5.6 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA CFW700

5.6.1 RS-485

Para conectar el CFW700 al Drive Scan a través de la interfaz de comunicación RS-485, utilizando el protocolo Modbus-RTU, se puede utilizar la interfaz RS-485 en el convertidor, respetando la versión mínima permitida del firmware del CFW700. En Tabla 5.16 se enumeran los pines y las señales de la interfaz.

El centro de downloads de WEG, al que se puede acceder a través del enlace www.weg.net, es un canal que permite al usuario encuentre una amplia gama de documentos sobre equipos y accesorios WEG, así como guías de instalación. Para información adicional sobre la comunicación RS-485 del CFW700, busque "CFW700 modbus rtu" y acceda al manual "CFW700 - Modbus RTU".

Es muy importante activar las resistencias de terminación en los extremos de la red RS-485.

Tabla 5.16: Pines y señales de la interfaz RS-485 del CFW700

Parámetros	Pine	Señal
	10	A (-)
Tabla 5.17	9	B (+)
	8	GND

Tabla 5.17: Parámetros relacionados con la interfaz RS-485

Parámetro	Descripción	Rango de valores
P0308	Dirección serial	1 a 247
P0310	Tasa comunicación serial	0 = 9600 bps 1 = 19200 bps 2 = 38400 bps 3 = 57600 bps
P0311	Configuración de los bytes de la interfaz serial	0 = 8 bits, sin paridad, 1 stop bit 1 = 8 bits, paridad par, 1 stop bit 2 = 8 bits, paridad impar, 1 stop bit 3 = 8 bits, sin paridad, 2 stop bits 4 = 8 bits, paridad par, 2 stop bits 5 = 8 bits, paridad impar, 2 stop bits
P0312	Protocolo serial	2 = Modbus RTU
P0313	Acción para error de comunicación	0 = Inactivo 1 = Para por rampa 2 = Deshabilita general 3 = Pasa LOCAL 4 = LOCAL mantiene habilitado 5 = Causa falla
P0314	Watchdog serial	0,0 a 999,0 s
P0316	Estado de la interfaz serial	0 = Inactivo 1 = Activo 2 = Error de Watchdog

5.6.2 POSIBLE FORMAS DE CONEXIONES

La Figura 5.8 ilustra las posibles formas de conectar el CFW700 al Drive Scan.



Figura 5.8: Posibles formas de conexion con el CFW700



¡ATENCIÓN!

El Drive Scan solamente puede ser conectado a internet utilizando el puerto Ethernet GbEO si la red no posee proxy.

El Drive Scan monitorea continuamente los parámetros del CFW700 especificados en la Sección 5.6.2.1 Atributos Monitoreados Cíclicamente por el CFW700 en la página 5-22.

Al fin de un ciclo de todas esas lecturas, así como de los demás activos conectados al Drive Scan, un nuevo ciclo de lecturas es iniciado automáticamente.

Los parámetros leídos son transformados en atributos, que pueden ser:

- Somente na inicialização;
- Último valor lido;
- Valor médio;
- Valor mínimo;
- Valor máximo.

Cada 5 minutos el Drive Scan publica los atributos para la plataforma WEG Fleet Management. En caso de que haya alguna falla de conexión con la internet, el Drive Scan almacena los datos por hasta 30 días en la memoria interna, haciendo las publicaciones cuando la conexión es reestablecida.

En caso de falla en el CFW700, el Drive Scan publica los parámetros especificados en la Sección 5.6.2.2 Atributos Monitoreados en Eventos por el CFW700 en la página 5-22 de modo asíncrono, o sea, sin aguardar el período de cíclico normal de publicación.

5.6.2.1 Atributos Monitoreados Cíclicamente por el CFW700

Parâmetro	Descrição	Atributo	Tipo de aquisição	Classe
P0202	Control type	controlType	Inicialização	
P0295	Inverter rated current	inverterRatedCurrent	Inicialização	
P0296	Inverter rated voltage	inverterRatedVoltage	Inicialização	
P0401	Motor rated current	motorRatedCurrent	Inicialização	identification
P0402	Motor rated speed	motorRatedSpeed	Inicialização	Identification
P0400	Motor rated voltage	motorRatedVoltage	Inicialização	
P0023	Software version	softwareVersion	Inicialização	
P0297	Switching frequency	switchingFrequency	Inicialização	
P0001	Motor speed reference	motorSpeedReferenceAvg	Valor médio	status
P0680	Status word	statusWord	Último valor	
P0042	Enabled hours	enabledHours	Último valor	
P0048	Present alarm	presentAlarm	Último valor	diagnostic
P0049	Present fault	presentFault	Último valor	
P0004	DC link voltage	dcLinkVoltageAvg dcLinkVoltageMin	Valor médio Valor mínimo	
D 0000		dcLinkVoltageMax	Valor maximo	_
P0003	Motor current	motorCurrentAvg motorCurrentMin motorCurrentMax	Valor medio Valor mínimo Valor máximo	
P0005	Motor frequency	motorFrequencyAvg motorFrequencyMin motorFrequencyMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0037	Motor overload	motorOverloadAvg motorOverloadMin motorOverloadMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	measurement
P0002	Motor speed	motorSpeedAvg	Valor médio	
P0009	Motor torque	motorTorqueAvg motorTorqueMin motorTorqueMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0007	Motor voltage	motorVoltageAvg motorVoltageMin motorVoltageMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0010	Output power	outputPowerAvg outputPowerMin outputPowerMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0030	Module temperature	moduleTemperatureAvg	Valor médio	temperature
P0018	Analog input 1	analogInput1	Último valor	
P0019	Analog input 2	analogInput2	Último valor	
P0014	Analog output 1	analogOutput1	Último valor	
P0015	Analog output 2	analogOutput2	Último valor	
P0012	Digital inputs	digitalInputs	Último valor	
P0013	Digital outputs	digitalOutputs	Último valor	

5.6.2.2 Atributos Monitoreados en Eventos por el CFW700

Parámetro	Descripción	Atributo	Tipo de adquisición	Classe
P0090	Corriente en la Última Falla	faultCurrent	Último valor	Evento
P0091	Bus CC en la Última Falla	faultCC	Último valor	Evento
P0092	Velocidad enla Última Falla	faultVelocity	Último valor	Evento
P0093	Referência en la Última Falla	faultReference	Último valor	Evento
P0094	Frecuencia en la Última Falla	faultFrequency	Último valor	Evento
P0095	Tensión del Motor en la Última Falla	faultVoltageMotor	Último valor	Evento
P0096	Estados de las Entradas Digitales en la Falla	faultDI	Último valor	Evento

5.7 SOFT-STARTER SSW900

5.7.1 RS-485

Para conectar el SSW900 al Drive Scan vía interfaz de comunicación RS-485, utilizando el protocolo Modbus-RTU, es necesario instalar en el Arrancador Suave el accesorio CRS485-W, listado en la Tabla 5.18, que puede ser utilizado a partir de la versión 1.0 de firmware del SSW900.

Consulte el manual de la comunicación Modbus-RTU del SSW900, que puede ser obtenido en la central de downloads del sitio www.weg.net, para informaciones adicionales.

Tabla 5.18: Accesorio	de medio físico RS-4	85 del SSW900 compatible co	n protocolo Modbus RTU

Accesorio		Item WEG	Parámetros	Conector	Señal
CRS485-W				1	B (+)
	12966043	Tabla 5.19	2	A (-)	
				3	GND
				4	Tierra de proteción

Parámetro	Net ID	Descripción	Rango de valores
C8.2.1	730	Protocolo serial	2 = Modbus RTU
C8.2.2	731	Dirección serial	1 a 247
C8.2.3	732	Tasa comunicación serial	0 = 9600 bps 1 = 19200 bps 2 = 38400 bps 3 = 57600 bps
C8.2.4	733	Configuración de los bytes de la interfaz serial	0 = 8 bits, sin paridad, 1 stop bit 1 = 8 bits, paridade pa, 1 stop bit 2 = 8 bits, paridad impar, 1 stop bit 3 = 8 bits, sin paridad, 2 stop bits 4 = 8 bits, paridad par, 2 stop bits 5 = 8 bits, paridad impar, 2 stop bits
C8.2.5.1	740	Modo Timeout	0 = Inactivo 1 = Falla F128 2 = Alarma A128
C8.2.5.2	741	Acción de alarma Timeout	0 = Solamente indica 1 = Para por rampa 2 = Deshabilita general 3 = Pasa a LOC 4 = Pasa a REM
C8.2.5.3	734	Timeout	0,0 a 999,0s

Tabla 5.19: Parámetros relacionados al accesorio CMB-TCP-N

5.7.2 ETHERNET

Para conectar al Drive Scan vía interfaz de comunicación Ethernet GbE1, utilizando el protocolo Modbus TCP, es necesario instalar en el SSW900 el accesorio CMB-TCP-N listado en la Tabla 5.20.

5

Tabla 5.20: Accesorio de medio físico Ethernet del SSW900 compatible con protocolo Modbus TCP

Accesorio	Item WEG	Clientes Modbus TCP	Firmware SSW900	Parámetros
CMB-TCP-N	12966038	2	\geq V1.00	Tabla 5.21

Tabla 5.21: Parámetros relacionados al acesorio CMB-TCP-N

Parâmetro	Net ID	Descrição	Faixa de valores
C8.3.4	760	Configuración de la dirección IP	0 = Parámetros 1 = DHCP
C8.3.5	762	Dirección IP	0.0.0.0 a 255.255.255.255
C8.3.6	761	CIDR (máscara de la subred)	
			$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
C8.3.7	766	Gateway	0.0.0.0 a 255.255.255.255
C8.3.9.1	771	Modo timeout	0 = Inactiva 1 = Falla F131 2 = Alarma A131
C8.3.9.2	772	Acción de la alarma para timeout	0 = Solamente indica 1 = Para por rampa 2 = Deshabilita general 3 = Pasa a LOC 4 = Pasa a REM
C8.3.9.3	759	Modbus TCP timeout	0 a 999,9s

5.7.3 POSIBLES FORMAS DE CONEXIONES

Las formas posibles de conectar el SSW900 al Drive Scan pueden ser ilustradas conforme la Figura 5.9.



Figura 5.9: Conexiones possibles con el SSW900



¡ATENCIÓN!

El Drive Scan solamente puede ser conectado con la internet utilizando el puerto Ethernet GbE0 si no poseer proxy.

5.7.4 MONITOREO

El Drive Scan monitorea continuamente los parámetros del SSW900 especificados en la Sección 5.7.4.1 Atributos Monitorados Ciclicamente pela SSW900 en la página 5-26.

Al fin de un ciclo de todas esas lecturas, así como de los demás activos conectados al Drive Scan, es iniciado un nuevo ciclo de lecturas automáticamente.

Los parámetros leídos son transformados en atributos, que pueden ser:

- Solamente en la inicialización;
- Último valor leído;
- Valor medio;
- Valor mínimo;
- Valor máximo.

Cada 5 minutos el Drive Scan publica los atributos para la plataforma WEG Fleet Management. En caso de que haya alguna falla de conexión con la internet, el Drive Scan almacena los datos por hasta 30 días en la memoria interna, haciendo las publicaciones cuando la conexión es reestablecida.

5.7.4.1 Atributos Monitorados Ciclicamente pela SSW900

Parámetro	Net Id	Descripción	Atributo	Tipo de adquisición	Classe
S3.2.1	328	Versión de Software (Paquete)	softwareVersion	Último valor	identification
S3.3.2	4	Tensión de Linea	lineVoltage	Último valor	identification
S3.5.1	335	Accesorio Slot 1	slot1Accessory	Último valor	identification
S3.5.2	336	Accesorio Slot 2	slot2Accessory	Último valor	identification
C1.1	202	Tipo de Control	controlType	Último valor	identification
D1.3	102	Tiempo Máximo de Arranque	maxStartTime	Último valor	identification
C9.1.1	295	Corriente Nominal	nominalCurrent	Último valor	identification
S1.1.1	26	Corriente de la Fase R	phaseCurrentR	Último valor	measurement
S1.1.2	28	Corriente de la Fase S	phaseCurrentS	Último valor	measurement
S1.1.3	30	Corriente de la Fase T	phaseCurrentT	Último valor	measurement
S1.1.4	24	Corriente Média	motorCurrent	Valor medio	measurement
S1.2.1	33	Tensión de Linea R-S	lineVoltageRs	Último valor	measurement
S1.2.2	34	Tensión de Linea S-T	lineVoltageSt	Último valor	measurement
S1.2.3	35	Tensión de Linea T-R	lineVoltageTr	Último valor	measurement
S1.2.4	4	Tensión de Linea Média	lineVoltage	Último valor	measurement
S1.3.1	7	Tensión de Saída Média	motorVoltage	Valor medio	measurement
S1.5.1	10	Potencia Activa	outputPower	Valor medio	measurement
S1.5.2	12	Potencia Aparente	apparentPower	Valor medio	measurement
S1.5.3	14	Potencia Reactiva	reactivePower	Valor medio	measurement
S1.5.4	8	Factor de Potencia	powerFactor	Valor medio	measurement
S1.7	9	Torque del Motor	motorTorque	Valor medio	measurement
S1.8.1	71	Tensión de Control	controlVoltage	Último valor	measurement
S2.1.1	677	Estados DI1 a DI6	digitalInputs	Último valor	ю
S2.1.2	678	Estados DO1 a DO3	digitalOutputs	Último valor	io
S2.2.1	673	Estado AO	analogOutput	Último valor	io
S3.1.1	680	Palabra de Estado	statusWord	Último valor	status
S3.1.2	232	Fuente de Comando Activa	activeCommandSource	Último valor	identification
S4.1.1	60	Temperatura Actual del Tiristor	scrTemperature	Valor medio	temperature
S4.2.1	50	Estado de la Classe Térmica	thermalState	Valor medio	status
D2.1.1	91	Código do Alarma	presentAlarm	Último valor	diagnostic
D1.1.1	90	Código de la Falla	presentFault	Último valor	diagnostic
D4.1.1	69	Corriente Máxima de Arranque	maxStartCurrent	Último valor	measurement
D4.6.1	52	Contador kWh	energyCounter	Último valor	measurement
D4.7	59	Número de Arranques	totalStartsNumber	Último valor	measurement
D6.1	42	Contador Horas Energizado	energizedHours	Último valor	measurement
D6.2	44	Contador Horas Habilitado	enabledHours	Último valor	measurement
D6.3	46	Contador Horas Ventilador Encendido	fanHours	Último valor	measurement

5.8 RELÉ INTELIGENTE SRW01

5.8.1 ETHERNET

Los siguientes modelos Ethernet del SRW01 poseen soporte para comunicación con el Drive-Scan:

- SRW01-ETH-EIP: protocolo EtherNet/IP,
- SRW01-ETH-MBTCP: protocolo Modbus TCP,
- SRW01-ETH-PNIO: protocolo PROFINET IO.

Los modelos Ethernet del SRW01 permiten la comunicación con el Drive Scan vía Ethernet utilizando como protocolo el Modbus-TCP, no siendo necesaria la instalación de un módulo de comunicación adicional. El SRW01 Ethernet tiene dos puertos Ethernet, Port 1 y Port 2, cuyas configuraciones de comunicación pueden ser programadas a través de los parámetros listados en la Tabla 5.22. Es importante resaltar que la comunicación sólo puede ser realizada a partir de la v2.00 del firmware del SRW01.

Parámetros	Descripción	Rango d	e valores
P0751	Estado de la comunicación Ethernet	0 = Setup 1 = Init 2 = Wait Comm 3 = Idle 4 = Data Active 5 = errorr 6 = Reservado 7 = Exception 8 = Access errorr	
P0753	Tasa de comuni- cación Ethernet	0 = Auto 1 = 10 Mbps, h 2 = 10 Mbps, full duplex 3 = 100 Mbps, half duple 4 = 100 Mbps, full duple;	alf duplex ex x
P760	Configuración de la dirección IP	0 = Parámetros 1 = DHCP 2 = DCP	
P761	Dirección IP 1	0 255	
P762	Dirección IP 2	0 255	
P763	Dirección IP 3	0 255	
P764	Dirección IP 4	0 255	
P765	CIDR (máscara de la subred)	$\begin{array}{l} 0 = {\sf Reservado} \\ 1 = 128.0.0.0 \\ 2 = 192.0.0.0 \\ 3 = 224.0.0.0 \\ 4 = 240.0.0 \\ 5 = 248.0.0.0 \\ 6 = 252.0.0.0 \\ 7 = 254.0.0.0 \\ 8 = 255.0.0.0 \\ 9 = 255.128.0.0 \\ 10 = 255.128.0.0 \\ 11 = 255.224.0.0 \\ 11 = 255.240.0.0 \\ 13 = 255.248.0.0 \\ 14 = 255.252.0.0 \\ 15 = 255.254.0.0 \end{array}$	$\begin{array}{l} 16 = 255.255.0.0\\ 17 = 255.255.128.0\\ 18 = 255.255.128.0\\ 19 = 255.255.224.0\\ 20 = 255.255.240.0\\ 21 = 255.255.240.0\\ 22 = 255.255.252.0\\ 23 = 255.255.255.0\\ 24 = 255.255.255.0\\ 25 = 255.255.255.128\\ 26 = 255.255.255.128\\ 27 = 255.255.255.255.240\\ 29 = 255.255.255.240\\ 29 = 255.255.255.248\\ 30 = 255.255.255.252\\ 31 = 255.255.255.254 \end{array}$

Tabla 5.22: Parámetros relacionados al protocolo Modbus del SRW01 Ethernet

Parámetros	Descripción	Rango de valores
P766	Gateway 1	0 255
P767	Gateway 2	0 255
P768	Gateway 3	0 255
P769	Gateway 4	0 255
P756	Modbus TCP ti- meout	0 a 999,9s

Tabla 5.22: Parámetros relacionados al protocolo Modbus del SRW01 Ethernet

5.8.2 POSIBLES FORMAS DE CONEXIONES

Las formas posibles de conectar el SRW01 al Drive Scan pueden ser ilustradas conforme la Figura 5.10.



Figura 5.10: Conexiones posibles con el SRW01



5.8.3 MONITOREO

5

El Drive Scan monitorea continuamente los parámetros del SRW01 especificados en la Sección 5.8.3.1 Atributos Monitoreados Cíclicamente por el SRW01 en la página 5-29.

Al fin de un ciclo de todas esas lecturas, así como de los demás activos conectados al Drive Scan, un nuevo ciclo de lecturas es iniciado automáticamente.

Los parámetros leídos son transformados en atributos, que pueden ser:

- Solamente en la inicialización;
- Último valor leído;
- Valor medio;
- Valor mínimo;
- Valor máximo.

Cada 5 minutos el Drive Scan publica los atributos para la plataforma WEG Fleet Management. En caso de que haya alguna falla de conexión con la internet, el Drive Scan almacena los datos por hasta 30 días en la memoria interna, haciendo las publicaciones cuando la conexión es reestablecida.

5.8.3.1 Atributos Monitoreados Cíclicamente por el SRW01

Parámetro	Descripción	Atributo	Tipo de adquisición	Classe
P002	Corriente (%)	ratedCurrent	Último valor	measurement
P003	Corriente true RMS	motorCurrent	Valor medio	measurement
P004	Tensión línea true RMS	lineVoltage	Último valor	measurement
P006	Estado del relé	status	Último valor	measurement
P008	Factor de potencia	powerFactor	Valor medio	measurement
P009	Potencia reactiva delmotor	reactivePower	Último valor	measurement
P010	Potencia activa delmotor	outputPower	Valor medio	measurement
P011	Potencia aparente delmotor	apparentPower	Ultimo valor	measurement
P014	Último error	lastFault	Último valor	diagnostic
P016	Error atual	currentError	Último valor	diagnostic
P020	Valor del PTC (ohms)	ptcValue	Último valor	measurement
P030	Corriente true RMS fase R	phaseCurrentR	Último valor	measurement
P031	Corriente true RMS fase S	phaseCurrentS	Último valor	measurement
P032	Corriente true RMS fase T	phaseCurrentT	Último valor	measurement
P033	Tensión línea L1-L2 (R-S)	lineVoltageRs	Último valor	measurement
P034	Tensión línea L2-L3 (S-T)	lineVoltageSt	Último valor	measurement
P035	Tensión línea L3-L1 (T-R)	lineVoltageTr	Último valor	measurement
P036	Corriente fuga a tierra (%)	earthl eakage	Último valor	measurement
P037	Corriente true BMS fuga a tierra	eathl eakageCurrent	Líltimo valor	measurement
P042			Líltimo valor	diagnostio
P042				diagnostic
P043	Horas motor ligado	motorOnHours		diagnostic .
P044		energyCounter	Ultimo valor	measurement
P050	Potección térmica motor	thermalProtection	Ultimo valor	measurement
P051	Nivel de desbalance Corriente		Ultimo valor	measurement
P052			Último valor	measurement
P053		voitageonbalance		measurement
P060	Numero de partidas	Startshumber		measurement
P061	Desarmes por sobrecarga	overioad Irips	Ultimo valor	measurement
P062	Desarmes por desbalance Corriente	currentUnbalance Irips	Ultimo valor	measurement
P063	Desarmes por falta a tierra	earthFaultTrips	Ultimo valor	measurement
P064	Desarmes por falta de fase (Corriente)	currentPhaseFaultTrips	Último valor	measurement
P065	Desarmes por sobrecorriente	overcurrentTrips	Último valor	measurement
P066	Desarmes por subcorriente	undercurrentTrips	Último valor	measurement
P067	Desarmes por frecuencia fora da faixa	outOfPhaseTrips	Último valor	measurement
P068	Desarmes por PTC	ptcTrips	Último valor	measurement
P069	Desarmes por fuga a tierra	earthLeakageTrips	Último valor	measurement
P070	Desarmes por falla externa	externalFaultTrips	Último valor	measurement
P071 a P073	Status de Trip 1 a Status de Trip 3	tripStatus1 a tripStatus3	Último valor	status
P075 a P077	Status de alarma 1 a Status de alarma 3	alarmStatus1	Último valor	status
P082	Número total de desarmes	totalTrips	Último valor	measurement
P100	Desarmes por desbalance de tensión	voltageUnbalanceTrips	Último valor	measurement
P101	Desarmes por falta de fase	outOfPhaseTrips	Último valor	measurement
P102	Desarmes por sobretensión	overvoltageTrips	Último valor	measurement
P103	Desarmes por subtensión	undervoltageTrips	Último valor	measurement
P104	Desarmes por subpotencia	undernowerTrips	Último valor	measurement
P105		overnowerTrips		measurement
P106	Desermes per subfector de setencia	noworl InderfactorTring		mooouromant
		powerOrigenactor mps		
		powerOverlactor Irips		measurement
	Status de Irip 4 a Status de Irip 5	tripStatus4 a tripStatus5		status
P115 a P116	Status de alarma 4 a Status de alarma 5	alarmStatus1 a alarmStatus5	Ultimo valor	status

5.9 CONVERTIDOR DE FRECUÊNCIA CFW11 MODULAR

5.9.1 RS-485

Para conectar el CFW11 Modular (CFW11M) al Drive Scan a través de la interfaz de comunicación RS-485, utilizando el protocolo Modbus-RTU, es necesario instalar en el CFW11M uno de los siguientes accesorios listados en Tabla 5.23. La versión mínima compatible con Modbus RTU es v3.14 para el modelo G1 y v1.1 para el modelo G2.

El centro de downloads de WEG, al que se puede acceder a través del enlace www.weg.net, es un canal que permite al usuario encuentre una amplia gama de documentos sobre equipos y accesorios WEG, así como guías de instalación. Para informaciones adicionales sobre la comunicación RS-485 del CFW11M, acceda al manual "CFW11 - CFW11 Manual de Comunicación Serial RS-232/RS-485". Para obtener los manuales de configuración e instalación de PLC11-01 y PLC11-02, busque la palabra clave "PLC11", en el centro de descargas.

Es muy importante activar las resistencias de terminación en los extremos de la red RS-485.

Accesorio	Item WEG	Modelo CFW11M	Parámetros	Conector	Señal
RS485-01	11008102			1	RxD/TxD negativo
a house			Tabla 5.24	2	RxD/TxD positivo
CAN/RS485-01	10051960	G1 e G2		3	GND (0V aislado)
				4	Tierra (blindaje)
PLC11-01	11008911		Tabla 5.25	XC31:8	RxD/TxD negativo
PLC11-02	11094251	G2		XC31:9	RxD/TxD positivo
				1	+5V
RS-485-05	11008161	G1 e G2	Tabla 5.24	5	GND
and the second s				8	RxD/TxD
				9	RxD/TxD (invertido)

Tabla 5.23: Accesorios del CFW11M RS-485 compatibles con protocolo Modbus RTU

Tabla 5.24: Parámetros relacionados con los accesorios RS485-01, CAN/RS485-01 y RS485-05

Parámetro	Descripción	Rango de valores
P0308	Dirección serial	1 a 247
P0310	Tasa comunicación serial	0 = 9600 bps 1 = 19200 bps 2 = 38400 bps 3 = 57600 bps
P0311	Configuración de los bytes de la interfaz serial	0 = 8 bits, sin paridad, 1 stop bit 1 = 8 bits, paridad par, 1 stop bit 2 = 8 bits, paridad impar, 1 stop bit 3 = 8 bits, sin paridad, 2 stop bits 4 = 8 bits, paridad par, 2 stop bits 5 = 8 bits, paridad impar, 2 stop bits
P0312	Protocolo serial	2 = Modbus RTU
P0313	Acción para error de comunicación	0 = Inactivo 1 = Para por rampa 2 = Deshabilita general 3 = Pasa LOCAL 4 = LOCAL mantiene habilitado 5 = Causa falla
P0314	Watchdog serial	0,0 a 999,0 s

 Tabla 5.24: Parámetros relacionados con los accesorios RS485-01, CAN/RS485-01 y RS485-05

Parámetro	Descripción	Rango de valores
P0316	Estado de la interfaz serial	0 = Inactivo 1 = Activo 2 = Error de Watchdog

 Tabla 5.25: Parámetros relacionados a los accesorios PLC11-01 y PLC11-02

Parámetro	Descrição	Faixa de valores
P1280	Protocolo serial	1 = Modbus RTU (Esclavo)
P1281	Dirección serial	1 a 247
P1282	Tasa comunicación serial	0 = 1200 bps 1 = 2400 bps 2 = 4800 bps 3 = 9600 bps 4 = 19200 bps 5 = 38400 bps
P1283	Configuración comunicación serial	0 = 8 bits, sin paridad, 1 stop bit 1 = 8 bits, paridad par, 1 stop bit 2 = 8 bits, paridad impar, 1 stop bit 3 = 8 bits, paridad, 2 stop bits 4 = 8 bits, paridad par, 2 stop bits 5 = 8 bits, paridad impar, 2 stop bits
P1284	Watchdog serial	0,0 a 999,0 s

Una red RS-485 entre los convertidores CFW11M, utilizando todos los módulos de comunicación, se puede ilustrar como se muestra en la Figura 5.11.



Figura 5.11: Red RS-485 entre varios CFW11M y un Drive Scan

Cabe señalar que las señales RS-485 (positiva, negativa y tierra) de cada inversor deben compartir el mismo punto o nodo entre sí. Por ejemplo, los signos negativos (A-) de los inversores 1, 2, 3 y 4 deben estar conectados al mismo nodo. Lo mismo debe ocurrir para el signo positivo (B+) y GND (si lo hubiere). Es importante recordar que los inversores en una red RS-485 deben tener direcciones seriales diferentes.

5.9.2 ETHERNET

Para conectarse al Drive Scan a través de la interfaz de comunicación Ethernet GbE1, utilizando el protocolo Modbus TCP, es necesario instalar uno de los siguientes accesorios en el CFW11M enumerados en Tabla 5.26. También es importante notar en Tabla 5.26 los siguientes ajustes:

- El número máximo de clientes conectados simultáneamente al accesorio;
- La versión mínima compatible de Drive Scan con el firmware del CFW11M G1 es la v6.0. Para el modelo G2 la versión mínima es v1.0.

Para informaciones adicionales, consulte el documento "Módulos de Comunicación Anybus-CC" del CFW11, que puede ser encontrado en la central de downloads del sitio www.weg.net buscando por la palabra clave "anybus-cc".

Tabla 5.26: Acessórios de meio físico Ethernet do CFW11M compatíveis com protocolo Modbus TCP

Accesorio		Item WEG	Clientes Modbus TCP	Modelo CFW11M	Parámetros
ETHERNETIP-05	- 1 - A	10933688 (1P)	Hasta 2	G1	
(1 o 2 portos)		12272760 (2P)			Tabla 5.27
MODBUSTCP-05	- 1 - A	11550476 (1P)	Hasta 4	G2	
(1 o 2 portos)		14033951 (2P)			

Tabla 5	27. Parámetros	relacionados c	on los accesorios	MODBUSTCP-05	ETHERNETIP-05
Tabla J.		1012010112003 0	011103 2000301103		

Parámetro	Descripción	Rango de valores
P0723	Identificación de la Anybus	0 = Inactivo 10 = RS485 19 = EtherNet/IP 21 = Modbus TCP 23 = PROFINET IO Outro = no compatible con el Drive Scan
P0724	Estado de la comunicación Anybus	0 = Inativo 1 = Não suportado 2 = Erro de acesso 3 = Offline 4 = Online
P0725	Dirección da Anybus	0 a 255
P0840	Estado Anybus	0 = Setup 1 = Init 2 = Wait Comm 3 = Idle 4 = Data Active 5 = Error 6 = Reserved 7 = Exception 8 = Access Error
P0841	Tasa de comunicación Ethernet	0 = Auto 1 = 10 Mbps, half duplex 2 = 10 Mbps, full duplex 3 = 100 Mbps, half duplex 4 = 100 Mbps, full duplex
P0842	Timeout Modbus TCP	0 a 655 s
P0843	Configuración de la dirección IP	0 = Parámetros 1 = DHCP 2 = DCP 3 = IPconfig
P0844	Dirección IP1	0 a 255
P0846	Dirección IP2	0 a 255
P0847	Dirección IP3	0 a 255
P0848	Dirección IP4	0 a 255



Parámetro	Descripción	Rango de valores
P0848	CIDR (máscara de la subred)	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
P0849	Gateway 1	0 a 255
P0850	Gateway 2	0 a 255
P0851	Gateway 3	0 a 255
P0852	Gateway 4	0 a 255

Tabla 5.27: Parámetros relacionados con los accesorios MODBUSTCP-05, ETHERNETIP-05

Una red Ethernet entre convertidores CFW11M, utilizando todos los módulos de comunicación, puede ser ilustrada como se muestra en la Figura 5.12.



Figura 5.12: Red Ethernet entre varios CFW11M y un Drive Scan

Cabe señalar que para establecer una red con más de un inversor, es necesario utilizar un conmutador de red, más conocido como conmutador. Es importante recordar que los inversores en una red Ethernet deben tener diferentes valores de IP.

5.9.3 POSIBLES FORMAS DE CONEXIONES

Las posibles formas de conectar el CFW11M al Drive Scan se pueden ilustrar como se muestra en la Figura 5.13.







;ATENCIÓN!

El Drive Scan solamente puede ser conectado a internet utilizando el puerto Ethernet GbE0 si la red no posee proxy.

5.9.4 MONITOREO

El Drive Scan monitorea continuamente los parámetros del CFW11 especificados en la Sección 5.2.4.1 Atributos Monitoreados Cíclicamente por el CFW11 en la página 5-7.

Al fin de un ciclo de todas esas lecturas, así como de los demás activos conectados al Drive Scan, un nuevo ciclo de lecturas es iniciado automáticamente.

Los parámetros leídos son transformados en atributos, que pueden ser:

- Solamente en la inicialización;
- Último valor leído;
- Valor medio;
- Valor mínimo;
- Valor máximo.

Cada 5 minutos el Drive Scan publica los atributos para la plataforma WEG Fleet Management. En caso de que haya alguna falla de conexión con la internet, el Drive Scan almacena los datos por hasta 30 días en la memoria interna, haciendo las publicaciones cuando la conexión es reestablecida.

En caso de falla en el CFW11M, el Drive Scan publica los parámetros especificados en la Sección 5.2.4.2 Atributos Monitoreados en Eventos por el CFW11 en la página 5-7 de modo asíncrono, o sea, sin aguardar el período de cíclico normal de publicación.

Parâmetro	Descrição	Atributo	Tipo de aquisição	Classe
P0202	Control type	controlType	Inicialização	
P0295	Inverter rated current	inverterRatedCurrent	Inicialização	
P0296	Inverter rated voltage	inverterRatedVoltage	Inicialização	
P0401	Motor rated current	motorRatedCurrent	Inicialização	identification
P0402	Motor rated speed	motorRatedSpeed	Inicialização	Identification
P0400	Motor rated voltage	motorRatedVoltage	Inicialização	
P0023	Software version	softwareVersion	Inicialização	
P0297	Switching frequency	switchingFrequency	Inicialização	
P0001	Motor speed reference	motorSpeedReferenceAvg	Valor médio	etatue
P0680	Status word	statusWord	Último valor	Status
P0042	Enabled hours	enabledHours	Último valor	
P0048	Present alarm	presentAlarm	Último valor	diagnostic
P0049	Present fault	presentFault	Último valor	
P0004	DC link voltage	dcLinkVoltageAvg dcLinkVoltageMin dcLinkVoltageMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0003	Motor current	motorCurrentAvg motorCurrentMin motorCurrentMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0005	Motor frequency	motorFrequencyAvg motorFrequencyMin motorFrequencyMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0037	Motor overload	motorOverloadAvg motorOverloadMin motorOverloadMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	measurement
P0002	Motor speed	motorSpeedAvg	Valor médio	
P0009	Motor torque	motorTorqueAvg motorTorqueMin motorTorqueMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0007	Motor voltage	motorVoltageAvg motorVoltageMin motorVoltageMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0010	Output power	outputPowerAvg outputPowerMin outputPowerMax	Valor médio Valor mínimo Valor máximo	
P0030	Module temperature	moduleTemperatureAvg	Valor médio	temperature
P0018	Analog input 1	analogInput1	Último valor	
P0019	Analog input 2	analogInput2	Último valor	
P0014	Analog output 1	analogOutput1	Último valor	ia
P0015	Analog output 2	analogOutput2	Último valor	
P0012	Digital inputs	digitalInputs	Último valor	
P0013	Digital outputs	digitalOutputs	Último valor	

5.9.4.1 Atributos Monitoreados Cíclicamente por el CFW11M

5.9.4.2 Atributos Monitoreados en Eventos por el CFW11M

Parámetro	Descripción	Atributo	Tipo de adquisición	Classe
P0090	Corriente en la Última Falla	faultCurrent	Último valor	Evento
P0091	Bus CC en la Última Falla	faultCC	Último valor	Evento
P0092	Velocidad enla Última Falla	faultVelocity	Último valor	Evento
P0093	Referência en la Última Falla	faultReference	Último valor	Evento
P0094	Frecuencia en la Última Falla	faultFrequency	Último valor	Evento
P0095	Tensión del Motor en la Última Falla	faultVoltageMotor	Último valor	Evento
P0096	Estados de las Entradas Digitales en la Falla	faultDI	Último valor	Evento



6 CONFIGURANDO EL DRIVE SCAN EN MFM

Antes de iniciar la configuración del Drive Scan es necesario registrar en la plataforma WEG Motion Fleet Management (Capítulo 3) todos los activos que serán monitoreados a través del Drive Scan.

La conexión del Drive Scan con la internet y con la plataforma MFM puede ser hecha configurando y utilizando la antena Wifi del Drive Scan o conectando un cable de red en el puerto ethernet GbEO.

Para la configuración del Drive Scan siga las instrucciones de abajo:

Paso 1Conecte un cable Ethernet entre la computadora y el puerto GbE0 del Drive Scan (localizada(viaal lado del conector de la fuente de alimentación), conforme la Figura 6.3.Ethernet)



Figura 6.1: Preparación para la configuración del Drive Scan via Ethernet



Paso 1Con el Drive Scan activado y cerca, acceda a la lista de dispositivos Wireless disponibles(via Wi-Fi)(en Windows), como se muestra en Figura 6.2. En el caso ilustrado como ejemplo, el punto
de acceso de Drive Scan tiene la red denominada "Drive Scan - 28:0F:76".



Figura 6.2: Preparación para la configuración del Drive Scan via Wi-Fi

Haga clic en "Conectar".

La contraseña de Wi-Fi se basa en el MAC presente en la etiqueta ubicada debajo de Drive Scan. Ingrese el MAC con letras minúsculas y quitando los dos puntos.

Por ejemplo, si la dirección MAC de la etiqueta es 00:01:C0:28:0F:76, entonces la contra-Dispositivos de BajañandióW-fi2lebe ser 0001c0280f76. Paso 2Conecte un cable Ethernet entre la computadora y el puerto GbE0 del Drive Scan (localizada(viaal lado del conector de la fuente de alimentación), conforme la Figura 6.3.Ethernet)



Figura 6.3: Preparación para la configuración del Drive Scan

Abra en la computadora un navegador web.

Digite el IP estándar, **192.168.0.10**, en la barra de direcciones, conforme la Figura 6.5.

Presione la tecla < Enter>.

Pſ



Figura 6.4: Conectando al Drive Scan

Paso 2 Abra en la computadora un navegador web.

(via Wi-Fi) Digite el IP estándar del Wi-Fi, **10.10.10.1**, en la barra de direcciones, conforme la Figura 6.5.

Presione la tecla < Enter>.



Figura 6.5: Conectando al Drive Scan



Paso 3 En caso de que la página de login, conforme la Figura 6.6, no aparezca, reconfigure la dirección IP de su computadora para el mismo rango de IP del Drive Scan. En este manual hay un apéndice (Capítulo A) con instrucciones de cómo hacer este procedimiento en Windows 10.

Haga la autenticación del Drive Scan, que por defecto es:

- Usuario: weg
- Contraseña: weg

Haga clic en el botón "Login".

	ogin Page
Username	
weg	
Password	
Login	

Figura 6.6: Autenticando en el Drive Scan

Paso 4 Haga clic en la pestaña "Configuration", conforme la Figura 6.7.



Figura 6.7: Status del Drive Scan



Paso 5 Verifique el campo "Internet Status". En caso de que el status leído sea:

"Connected": avance al Paso 8; ou

"Disconnected": avance al **Paso 6**, conforme la Figura 6.8.

Configuration Panel

WEG MOTION FLEET MANAGEMENT INTEGRATION				
	WEG MFM Info			
	Internet Status:	Disconnected		
fleet	MQTT Status:	Disconnected		
Internet not available!	Selected Plant:			

Figura 6.8: Verificando la configuración del Drive Scan



- **Paso 6** Haga los ajustes para la conexión con la red Wifi de internet, conforme la Figura 6.9:
 - SSID (Service Set Identifier):nombre de la red Wifi;;
 - Default Route: habilita/deshabilita el uso de la ruta estándar de red para la dirección de destino de los paquetes IP;
 - Security: define el estándar de protección de acceso a la red Wifi a ser utilizada:
 - Rede abierta
 - WPA2-PSK
 - WPA2-Enterprise
 - WEP
 - EAP Type: define el framework de autenticación de red a ser utilizado:
 - Nenhum
 - PEAP-MSCHAPV2
 - PSK
 - PEAP
 - TTLS-MSCHAPV2
 - Identity: nombre del usuario para autenticar en la red Wifi
 - Password: contraseña o llave de acceso para autenticar en la red Wifi

NETWORK INTERFACES	
Interface Wi-Fi	On
SSID:	Default Route: Scan SSID:
Security:	EAP Type:
Identity:	Password:

Figura 6.9: Configuración con la red Wifi de internet

Vaya hasta el final de la página y haga clic en el botón "Save Configuration" (Figura 6.10).

Avance al Paso 7.

En caso de que la conexión sea vía puerto ethernet GbE0 (Figura 6.3) y avance al **Paso 17**.



Figura 6.10: Botón "Save Configuration"



Paso 7 Una ventana pop-up informará que la configuración fue guardada, conforme la Figura 6.11.

A seguir, aguarde que el Drive Scan sea reinicializado, conforme la Figura 6.12.

3

	•
Success!	
Eiguro 6 11	
rigura 0. ri	

Información sobre el guardado]

Please Wait	
Restarting application	
25%	

Figura 6.12: Reinicialización del Drive Scan

Paso 8 El campo "Internet Status" debe ser verificado como "Connected".

Verifique si los campos (Figura 6.13): "MQTT Status" está verificado como "Disconnected" o "Selected Plant" está en blanco o con la planta incorrecta:

- Haga clic en el botón "Configure WEG MFM"
- avance al Paso 9

En caso contrario (si los campos de arriba están correctos):

Avance al Paso 15

Configuration Panel

WEG MOTION FLEET MANAGEMENT INTEGRATION					
	WEG MFM Info				
	Internet Status:	Connected			
fleet	MQTT Status:	Disconnected			
Configure WEG MFM	Selected Plant:				

Figura 6.13: Vinculación del Drive Scan al MFM



Paso 9 Digite su login y contraseña previamente registrados en el MFM (Capítulo 3) y haga clic en "Next", conforme la Figura 6.14.

Email address		
Enter email		
Password		
Password		

Figura 6.14: Entrada de e-mail y de contraseña del MFM

Paso 10 En caso de éxito, avance al Paso 11.

.

En caso de falla (Figura 6.15) (login o contraseña incorrectos)), haga clic en el botón "Back" y retorne al **Paso 9**.

Login	Panel
messag	e: User invalid@email.com not found type: Validation
	Back Finish

Figura 6.15: E-mail o contraseña inválidos en el MFM



Paso 11Asistente de configuración del Drive Scan al MFM.
Seleccione la tarea:

- "Manage Plants": vincula el Drive Scan a una planta; o
- "Delete Device": borra el Drive Scan de la planta.

Haga clic en el botón:

- "Next":
 - avance al Paso 12 (si opción "Manage Plants" Figura 6.16);
 - avance al **Paso 14** (si opción "Delete Device").
- "Back": retorne al **Paso 9**.

I	Login	Panel	Plants			
S	elect a Ta	sk				
	Mana	ge Plants				
	Delete	e Device				
				Back	Next	Finish

Figura 6.16: Selección de tarea al MFM del Drive Scan



Paso 12 Son presentadas las plantas registradas previamente en el MFM, conforme el Capítulo 2.

Seleccione la planta en que este Drive Scan debe ser vinculado. Si ninguna planta es seleccionada, el sistema no avanzará.

Posteriormente, seleccione una de las acciones para la planta:

- "Create Device": vincula el Drive Scan como nuevo gateway en el MFM;
- "Replace Device": ": sustituye el Drive Scan por otro gateway existente en el MFM.

Haga clic en el

- "Next":
 - avance al **Paso 13** (si opción "Create Device" Figura 6.17);
 - avance al **Paso 14** (si opción "Replace Device");
- "Back": retorne al **Paso 11**.

Login	Panel	Plants
Select a P	lant	
MyPlant1 MyPlant2		
Action on I	Plant:	*
Creat	e Device	
Repla	ace Device	
		Back Next Finish
	o 47 A - 1	

Figura 6.17: Acción en la planta del MFM del Drive Scan

Paso 13 Es informado que el Drive Scan será creado en el MFM, después de que la configuración sea guardada, conforme la Figura 6.18.

Haga clic en el botón:

- "Back": retorne al Paso 12;
- "Finish": finaliza el asistente y avanza al **Paso 16**.



Figura 6.18: Información sobre la creación al MFM del Drive Scan



Paso 14 Es solicitada la confirmación para desvincular el Drive Scan al MFM, conforme la Figura 6.19.

Haga clic en el botón:

- "Delete": avance al **Paso 15**;
- "Back": retorne al **Paso 11**.



Figura 6.19: Pantalla de información sobre la desvinculación al MFM del Drive Scan



- Paso 15 En caso de éxito, avance al **Paso 16**. En caso de que ocurra algún mensaje de error (Figura 6.20), evalúe su contenido y haga clic en el botón:
 - "Back": retorne al **Paso 11**.

Si el error persiste:

- retorne a la pestaña de configuración;
- utilice la opción de resetear para el estándar (Figura 6.21);
- retorne al **Paso 1**, siendo necesario rehacer todas las configuraciones.

L	ogin	Panel	Delete						
	Not a	authorized							
						- 1	Back	Finis	h

Figura 6.20: Falla al desvincular del MFM el Drive Scan

WEG Drive S	can	× +							-		×
$\leftarrow \rightarrow 0$	ນ 🕜 🚺	Não seguro	https://192.16	8.0.10/configuration#step-1	I	¢4		r∕≡	匝		
ເລກ	EG Drive	Scan	T STATUS		C Restart App	Factory Reset	≓Cha	nge Login	G	Logout	<u> </u>
(Configu	ration	Panel			ſ					ł
	WEG M	OTION FL	EET MANAG	EMENT INTEGRATI	ON						
			Ð.	WEG	MFM Info						
				Internet	t Status:	Connected					
		fle	et	MQTT	Status:	Disconnected					
		Configure	WEG MFM	Selecte	d Plant:						
											-

Figura 6.21: Comando de reset estándar de fábrica del Drive Scan



Haga clic en el botón "Save Configuration" (Figura 6.10).

Aguarde la reinicialización del Drive Scan (Figura 6.12).

Avance al **Paso 17**.

ΡI



Figura 6.22: Planta vinculada al Drive Scan en el MFM



Paso 17 El Drive Scan ya está debidamente configurado en el MFM (Figura 6.23).

Configure la interfaz de red Ethernet Eth1 (Figura 6.24).

- Use DHCP: habilita/deshabilita la utilización de DHCP;
- Default Route: habilita/deshabilita el uso de ruta estándar de red para la dirección de destino de los paquetes IP;
- IP Address: dirección IP de la interfaz Ethernet;
- Network Mask: máscara de red referente a la dirección IP de la interfaz Ethernet;
- Gateway: dirección IP del gateway de la red;
- DNS 1: dirección IP del primer servidor DNS;
- DNS 2: dirección IP del segundo servidor DNS.

Configure la interfaz de red serial RS-485 (Figura 6.25).

- Speed: tasa de la comunicación (baudrate);
- Bits: número de bits de la comunicación;
- Parity: paridad de la comunicación:
 - ninguna,
 - par,
 - impar
- Stop bits: número de stop bits de la comunicación.

Haga clic en el botón "Save Configuration" (Figura 6.25).

Aguarde la reinicialización del Drive Scan, que estará pronto para ser operado (Figura 6.23).

Configuration Panel

WEG MOTION FLEET MANAGEMENT INTEGRATION							
	WEG MFM Info						
	Internet Status:	Connected					
fleet	MQTT Status:	Connected					
Configure WEG MFM	Selected Plant:	MyPlant2					

Figura 6.23: Drive Scan vinculado al MFM

Interface Eth1					On
Use DHCP:		Default Route:			
No	~	No	~		
IP Address:		Netw	vork Mask:	Gateway:	
192.168.1.20		255	5.255.255.0	Gateway	
Additional DNS					On
DNS 1:			DNS 2:		
DNS			DNS		

Figura 6.24: Configuración del red Ethernet

SERIAL INTER	FACES			
Interface RS48	35			On
Speed:	Bits:	Parity:	Stop bits:	
19200	♥ 8	✓ Even	✔ 1	~
Save Configurati	on			

Figura 6.25: Configuración de la red RS-485


7 DASHBOARD DE MONITOREO

7.1 ACCESO

- 1. Acceda al sitio de la plataforma WEG Motion Fleet Management a través del link http://mfm.wnology.io,
- 2. Digite su e-mail y su login, seguido de la tecla <Enter>,
- 3. Haga clic en la pestaña lateral "Sistemas", y continúe haciendo clic a cada subnivel, hasta encontrar su activo,
- 4. En la planta, seleccione el activo a ser monitoreado.

7.2 FUNCIONALIDADES

El monitoreo de activos a distancia permite al cliente enormes potenciales de reducciones de sus costos, principalmente cuando son evaluados aspectos relacionados a mantenimiento y a la productividad.

Los dashboards de los activos monitoreados por la plataforma WEG Motion Fleet Management evolucionan de forma constante, elevando la experiencia del usuario en la recepción de los datos recibidos.

En todos los dashboards, traeremos las informaciones directas sobre:

- Identificación de cada activo;
- Status del activo;
- Salud do ativo;
- Gráficos de los diversos atributos monitoreados;
- Histórico de parámetros (disponible solamente para el CFW11).

El usuario también puede crear límites mínimos y máximos para diversas variables monitoreadas de cada activo, permitiendo que se tomen acciones cuando los valores sean sobrepasados. además de eso, son generadas alertas automáticamente cuando haya fallas en los activos.

La herramienta también posibilita registrar y agendar eventos de mantenimiento para cada activo que está siendo monitoreado.

7.3 PARÁMETROS

Actualmente disponible solamente para el convertidor de frecuencia CFW11, el dashboard de "Parámetros", accesible vía pestaña de "Mantenimiento", permite al usuario la visualización de los valores de los parámetros de configuración del drive. Los datos de los parámetros son mostrados en una tabla con las siguientes informaciones:

- Parámetro;
- Descripción;
- Referenncia;
- Actual;
- Status.

La funcionalidad es ilustrada conforme la Figura 7.1.

Filter				
Parameter 🔶	Description 🔶	Reference : 30/06/2021 14:48:46 🔶	Current : 30/06/2021 18:18:12 🔶	Status: 5/426
P0000	Access to parameters	5	5	No change
P0023	Software version	6	6	No change
P0027	Accessories config. 1	0	0	No change
P0028	Accessories config. 2	208	208	No change
P0029	Power HW config.	50176	50176	No change
P0100	Acceleration time	38.6 s	35 s	Changed

Figura 7.1: Tabla de parámetros

En la tabla es posible verificar los parámetros, sus descripciones, valores respectivos a una fecha de referencia y a la fecha actual (o fecha de la última lectura realizada). En el tablero, el usuario también es capaz de atribuir, a través del botón "Atribuir referencia", una fecha de referencia para comparar los valores de los parámetros de la fecha escogida con los valores actuales. A través del botón "Solicitar lectura de la parametrización" es posible solicitar la lectura de los parámetros, ingresando los valores actuales en la tabla. Tal evento puede ser repetido una vez cada 10 minutos.

La comparación del valores de los parámetros entre la fecha de referencia y la actual tiene su resultado listado en la columna "Status". El "Status" puede ser "Sin alteración", cuando no hay divergencia entre los valores leídos en las dos fechas, o poder ser "Alterado", cuando hay divergencia en los valores leídos.

8 DRIVE SPECIALIST

El Drive Specialist es un módulo del Motion Fleet Management que agrega al Drive Scan funcionalidades avanzadas de diagnóstico de los convertidores de frecuencia CFW11, utilizando informaciones y Know-How específicos. Este módulo suministra al CFW11 un amplio diagnóstico del status de la salud, relacionando las variables de alimentación, ventilación, elevación de temperatura, además de informaciones del consumo de energía eléctrica.

8.1 COMPATIBILIDADE

- Drive Scan-DSLV-2P2SE-2-POE \geq V1.3.0 \geq V1.22.1
- Whology/edge-agent \geq V1.22. Scan Application \geq V1.5.0
- Scan Application ≥ V1.5.0
 Motion Fleet Management ≥ V1.5.14

8.2 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA CFW11

El módulo Specialist está subdividido en las siguientes páginas:

- Consumo,
- Diagnóstico

8.2.1 Consumo

La página de Consumo presenta informaciones del consumo de energía eléctrica del convertidor. Esta energía es básicamente relacionada a la potencia mecánica entregada por el motor accionado por el convertidor.

En ésta es posible que el usuario visualice el consumo de energía eléctrica del convertidor por períodos y tenga idea de los costos de esa energía, a partir de la configuración de costo por kWh. La Figura 8.1 ilustra la funcionalidad considerando la configuración de un costo de R\$0,35 por kWh.

Cost (R\$/kWh)		Cost (R\$/kWh) Last 24 hours	Cost (R\$/kWh) Last 30 days
0,35	0	R\$ 8.40	R\$ 249.20
0	Apply	0	0
Output power	Motor Torque	Consumption Last 24 hours	Consumption Last 30 days
8.10 kw	28.0 %	188.0 kWh	4410 kwh
i 2 minutes ago	2 minutes ago	0	0

Figura 8.1: Página de o	consumo del Drive Specialist
-------------------------	------------------------------

En la misma página es posible visualizar gráficos de histórico de consumo x costo por período y todas las mediciones relacionadas al consumo de energía del activo, como rotación del motor, potencia de salida y torque.

Notas sobre la indicación de la potencia indicada (basada en el contenido del parámetro P0010 en kW):

1. La potencia indicada se trata de la potencia eléctrica activa en la salida del convertidor, dada por:

$$P0010 = \sqrt{3} \times P0007 \times P0003 \times P0011 \tag{1}$$

Donde P0010 es la potencia (kW), P0007 es la tensión (V), P0003 es la corriente (A) y P0011 es el factor de potencia.

- 2. Esa potencia será la suma de la potencia mecánica más la potencia disipada en el motor (pérdidas en el motor).
- 3. La diferencia entre la potencia eléctrica en la salida del convertidor y la potencia mecánica será tanto mayor como menor la velocidad y la carga. Tal situación puede ser vista tomando en consideración los gráficos de la Figura 8.2.



Figura 8.2: Ejemplo de la diferencia entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica en la salida del convertidor – Motor W22 IR3 Premium, 500 CV, 4 Polos – no incluido error de medición

Los datos utilizados para el gráfico (a) de la Figura 8.2 son descritos conforme la Tabla 8.1.

Carga (%)	Rendimiento	Potencia mecánica (kW)	Pérdidas en el motor con drive (kW)	Potencia eléctrica (kW)
50 %	96,0 %	185	8,86	194
75%	96,1 %	278	12,95	290
100 %	96,2 %	370	16,81	387

 Tabla 8.1: Informaciones de la curva de torque X potencia para mitad de la velocidad nominal

Los datos utilizados para el gráfico (b) de la Figura 8.2 son descritos conforme la Tabla 8.2.

 Tabla 8.2: Informaciones de la curva de torque X potencia para mitad de la velocidad nominal

Carga (%)	Rendimiento	Potencia mecánica (kW)	Pérdidas en el motor con drive (kW)	Potencia eléctrica (kW)
50 %	96,0 %	93	8,87	101
75 %	96,1 %	139	12,95	152
100 %	96,2 %	185	16,81	202

8.2.2 Diagnóstico

La página de Diagnóstico presenta un análisis de salud del convertidor (Figura 8.3), evaluando el riesgo de parada de éste en función de las condiciones de la red de alimentación y de los ventiladores que hacen la refrigeración de los semiconductores de potencia.



Figura 8.3: Ejemplo de informaciones de la salud del convertidor señalizadas en la pestaña de Diagnóstico

8.2.2.1 Alimentación

La calidad de la red de alimentación es evaluada en función de la lectura de la tensión del link CC del convertidor. La tensión media del link CC presenta relación directa con la amplitud de la red de alimentación (valor eficaz) referente a los momentos de frenado, i. e., cuando el motor conectado a la salida del convertidor funciona como generador, la tensión del link CC no es más definida por la red, lo que es considerado



F021 DC Link Undervoltage

Figura 8.4: Indicaciones de la calidad de la alimentación con relación a la tensión eficaz de la red

La amplitud del ripple de tensión, en especial la amplitud de la segunda armónica (100 Hz para redes de 50 Hz y 120 Hz para redes de 60 Hz), tiene relación directa con el equilibrio de las fases de las tensiones trifásicas de alimentación (Figura 8.5). Además del riesgo de que el convertidor entre en modo de falla por el ripple de tensión alto (F006 Desequilibrio Falta de Fase en la red) la operación por tiempo prolongado en condiciones de mayor desequilibrio de tensiones puede traer los siguientes efectos indeseados:

- a) Reducción de la vida útil de los condensadores e inductores del link CC en función de mayor corriente de ripple;
- b) Con valores tanto mayores de los picos de corriente y valores eficaces de las corrientes en la red cuanto mayor es el desequilibrio de tensiones (Figura 8.6), podrá ocurrir la actuación de dispositivos de protección eléctrica conectados a la entrada del convertidor, como relés de sobrecarga y fusibles.



120Hz harmonic for different voltage imbalance levels

Figura 8.5: Indicaciones de la calidad de la alimentación con relación al equilibrio de las fases de la red – ejemplos para alimentación en 60 Hz



Figura 8.6: Formas de onda de las corrientes I_R , $I_S \in I_T$ en la red de alimentación en función del desequilibrio de las fases de la red – ejemplos para alimentación en 60 Hz

Dispositivos de Baja Tensión | 8-4

Шер

Los valores de las corrientes I_R , I_S e I_T en la red de alimentación, en función de los desequilibrios de las fases de red pueden ser vistos conforme la Tabla 8.3.

Tabla 8.3: Valores de las corrientes IR, IS e IT en la red de alimentación en función del desequilibrio de las fases de la red – ejemplos para alimentación en 60 Hz

Desequilibrio de tensiones	I Máx RMS	I Mín RMS	I Máx Peak	I_R	I_S	I_T
0 %	15A	15A	22A	15A	15A	15A
2 %	19A	15A	29A	15A	19A	15A
3 %	20A	15A	33A	16A	20A	15A
4 %	22A	16A	36A	16A	22A	16A

8.2.2.2 Ventilación

Los ventiladores que hacen la refrigeración de la parte de potencia de los convertidores son fundamentales para operación segura de los semiconductores de potencia y garantizar una vida útil esperada de los componentes internos de los convertidores. El flujo de aire es un factor fundamental para la correcta refrigeración. En cuanto al montaje de convertidores en tableros con grado de protección elevado el flujo de aire de refrigeración puede ser restringido por filtros de toma de aire y salida. La acumulación de polvo en los filtros de aire de estos tableros es un factor común de causa del aumento de la temperatura en los convertidores. Un mal funcionamiento del sistema de refrigeración puede llevar, en un primer momento, a la indicación de falla en los convertidores por sobretemperatura, sea:

- F011 Sobretemperatura Retificador,
- F051 Sobretemperatura IGBTs U,
- F054 Sobretemperatura IGBTs V,
- F057 Sobretemperatura IGBTs W,
- F153 Sobretemperatura Aire Interno,
- F183 Sobrecarga IGBTs + Temperatura

Los ventiladores usados en los convertidores CFW11 son del tipo "Dual Bal Bearing" con alimentación DC y con "3 cables", para alimentación y medición de velocidad. El fabricante del ventilador especifica una vida útil prevista en horas, considerando condiciones ambientales como temperatura máxima y grado de contaminación del aire: grado de contaminación: 2 (conforme EN50178 y UL508C) con contaminación no conductora. En el caso de que el ventilador exceda ese número de horas de operación, podrá presentar defecto, principalmente mecánico. Una causa muy común es el grado de contaminación del aire en aplicaciones industriales exceda lo especificado.

En la pestaña Diagnóstico, los valores especificados para los ventiladores pueden ser vistos conforme la Figura 8.7:



Figura 8.7: Indicaciones relacionadas a la salud de los ventiladores

Las indicaciones de salud de la ventilación son descritas abajo:

 Tiempo total: tiempo en horas total que el ventilador permaneció encendido. Se nota que el convertidor enciende y apaga automáticamente los ventiladores, en función de la temperatura interna del convertidor;



- Tiempo diario: valor del número de horas medio en que el ventilador permaneció encendido por día. Este valor es actualizado diariamente y es usado para estimar el tiempo de cambio del ventilador;
- Estimativa de cambio: es la fecha estimada para el número de horas previsto por el fabricante para la vida útil del ventilador. Esta fecha es calculada y actualizada cada día, substrayendo el número máximo de horas de vida útil especificado por el fabricante del número de horas de operación de las últimas 24 horas y proyectando el número de días restantes, considerando el promedio de horas diarias de operación.

Nótese que la vida útil será válida si el ventilador es utilizado en condiciones ambientales con los límites especificados por el fabricante. El modelo de ventilador varía de acuerdo con el modelo del CFW11, la información de vida útil considerada del modelo monitoreado viene de una base de datos almacenada en el WEGnology.

Los estados Normal (verde), Alerta (amarillo) y Crítico (rojo) son definidos por los siguientes criterios:

- Normal: 180 días (contados desde la fecha actual) < Fecha de cambio,
- Alerta: 90 días \leq Fecha de cambio <180 días,
- Crítico: Fecha de cambio <90 días
- Rotación del ventilador: indica la velocidad actual del ventilador. Esta velocidad en las condiciones normales: ambiente con los límites especificados por el fabricante y un máximo de presión, tal que el flujo de aire quede en un valor mínimo. Una caída en la rotación por debajo de ciertos valores indica una operación anormal del ventilador que podrá llevar al convertidor a una falla de sobretemperatura o a una falla de velocidad del ventilador:
 - F174 Falla de Velocidad Ventilador Izquierdo,
 - F175 Falla Velocidad Ventilador Centro,
 - F176 Falla Velocidad Ventilador Derecho

Los estados indicados son (Figura 8.8):

- Normal: 0,85 x velocidad nominal ≤ velocidad del ventilador,
- Alerta: 0,70 x velocidad nominal < velocidad del ventilador <0,85 x velocidad nominal,
- Crítico: si velocidade del ventilador <0,70 x velocidad nominal



Figura 8.8: Indicaciones de los status de salud de la rotación del ventilador con relación a la velocidad nominal

 Reconfiguración tras la realización del mantenimiento de los ventiladores: en el caso del cambio de los ventiladores será necesario reiniciar el conteo de la vida útil..

8.2.2.3 Elevación de Temperatura

El estrés causado por el funcionamiento continuo o intermitente a temperaturas más altas es una de las principales causas de falla del convertidor de frecuencia. Las paradas del inversor debido a la activación de protecciones internas o fallas tempranas de los componentes a menudo están relacionadas con el funcionamiento a alta temperatura.

Los diagnósticos de temperatura de Drive Specialist se basan en las temperaturas de IGBT y la temperatura ambiente medida. A continuación se muestran posibles formas de medir la temperatura ambiente.

A partir de estas variables, se calcula la diferencia de temperatura entre los IGBT y el medio ambiente, aquí llamado ΔT . El monitoreo de ΔT permite identificar una condición de enfriamiento reducida del inversor o del panel donde está montado, incluso si las temperaturas absolutas aún no han alcanzado valores críticos.

Mediante de la curva de comportamiento ΔT , el Drive Specialist establece automáticamente los limites de ALERTA y CRÍTICO para el valor diario más alto de ΔT . Además, el Drive Specialist predice el máximo diario de ΔT esperado durante los próximos 5 días (Figura 8.10). Para establecer la predicción de la variable, el Drive Scan necesita registrar al menos **25 días** de datos de Temperature Delta, de lo contrario, el sistema de aprendizaje automático (ML) aprenderá el comportamiento de la variable (según Figura 8.9).

La definición de thresholds, así como las predicciones de temperaturas futuras, se realizan en base a técnicas de ML junto con algoritmos estadísticos. A continuación se analizan algunas situaciones importantes que involucran la predicción de ΔT .

ML en aprendizaje:





Predicción en curso:





Figura 8.10: Gráficos de los valores ΔT mostrados en el diagnóstico de aumento de temperatura (ΔT)

Las curvas representan, respectivamente,

• Azul: valores registrados del máximo ΔT de cada día (hasta el día actual);



- Verde: Valores pasados predichos del máximo ΔT de cada día;
- Amarillo punteado: ΔT previsión máxima para los próximos días (3 a 5 días);
- Thresholds:

Amarillo: nivel ALERTA para o ΔT máximo;

Rojo: nivel CRÍTICO para el ΔT máximo.

Predicción con datos faltantes (huecos): En determinadas aplicaciones, el convertidor de frecuencia puede estar apagado durante algunos períodos. En el gráfico de pronóstico del Delta de temperatura, esta situación se vuelve bastante evidente. La Figura 8.11 ejemplifica el caso.



Figura 8.11: Gráfico de valores ΔT mensuales con datos faltantes

Como se puede ver en la figura anterior, la región demarcada representa el período en el que faltan datos del Delta de temperatura, desde el 13/11 al 16/11.



¡ATENCIÓN!

Cabe señalar que si el convertidor se desactiva durante un período superior a los días de predicción, las predicciones futuras no se realizarán.

Gráfico diario ΔT : Debajo del gráfico de las curvas mensuales del delta de temperatura, hay un gráfico que contiene las curvas diarias de la variable (figRef drivepredday).





Las curvas representan, respectivamente,

- Azul: valores máximos de ΔT registrados cada 10 minutos (hasta la hora actual);
- Thresholds:

Amarillo: nivel de ALERTA para un máximo de ΔT ; Rojo: nivel CRÍTICO para un máximo de ΔT .

La salud de la unidad en relación con el aumento de temperatura que muestra el especialista en unidades se ejemplifica en Figura 8.13. El status "Delta de Temperaturaïndica la salud en relación con los valores medidos y Dispositivos de Baja Tensión | 8-8



calculados actuales de Delta de temperatura. El status "Predicción Delta Temperatura" indica salud en relación con la previsión de hasta 5 días para la temperatura Delta.



Figura 8.13: Diagnósticos de salud relacionados con el aumento de temperatura (ΔT)

En Capítulo 8.2.2.4 se muestra la forma de adquisición de la temperatura ambiente por parte del Drive Specialist.

8.2.2.4 Formas de medir la temperatura ambiente

Para medir la temperatura ambiente, la temperatura de la región se utiliza a través de datos de Interfaces de Programación de Aplicaciones (API: Application Programming Interface) o, con más precisión, puede medir directamente la temperatura ambiente con un sensor de temperatura. El Drive Specialist tiene dos API de consulta. La principal es la API meteorológica y la geolocalización que proporciona datos muy confiables y precisos y la segunda es OpenWeather, que funciona como backup.

Tenga en cuenta que los datos de las API son datos meteorológicos recopilados de puntos específicos en cada ciudad y, incluso si la consulta trae el valor de temperatura del punto de recolección más cercano a la ubicación de instalación del inversor, pueden haber pequeñas variaciones en relación con la temperatura de la ubicación.. El segundo caso, el uso de un sensor de temperatura local, se recomienda para ambientes que tienen temperaturas muy diferentes a la temperatura de la región, que suele ser la situación en los almacenes industriales.

En la figura Figura 8.14 se muestran ejemplos de sensores de temperatura ambiente para usar con Drive Specialist.



Figura 8.14: Ejemplos de medidores de temperatura ambiente

1. Instrucciones para usar un sensor de temperatura externo:

El sensor de temperatura ambiente debe estar estratégicamente posicionado para obtener la mayor sensibilidad posible en la medición de ΔT .

En el caso de un inversor montado en la pared o en una brida (conducto de aire), coloque el sensor cerca de la entrada de aire de refrigeración del inversor: parte inferior cerca de la entrada de aire y los ventiladores del disipador de calor.



En caso de que el inversor esté montado en un panel, coloque el sensor **externamente al panel muy cerca de su entrada de aire de refrigeración**, normalmente ubicada en la parte inferior del panel. Como se muestra en la Figura 8.15, es posible ver un caso típico con el WEG Motor Scan, pero el mismo posicionamiento es válido para los demás sensores.



Figura 8.15: Ejemplo de la posición correcta del sensor de temperatura ambiente WEG Motor Scan en el caso de un panel que contiene un inversor

a) Sensor WEG Motor Scan:

El sensor WEG Motor Scan se puede utilizar para la detección de temperatura ambiente del variador, con su modo de sensor genérico.

Para utilizar el sensor, es necesario tener la aplicación "Motor Scan" en el celular y configurar el Motor Scan como "Otros Activos". Lo mismo se puede ver según la página 83 del documento "Manual General de Instalación y Operación WEG Motor Scan". Es necesario prestar atención a algunos detalles:

- El Motor Scan debe configurarse en la misma planta que el Drive Scan utilizado para monitorear los variadores,
- No es necesario utilizar el tornillo de fijación y el buje de Motor Scan,
- En el paso 7 de la configuración del Motr Scan, seleccione "Otro" como activo.

Con la configuración de Motor Scan realizada, es posible seleccionarlo como el sensor de temperatura ambiente para el convertidor. En secuencia, abra la página de tolerancias del activo y vaya a la opción "Fuente de datos de temperatura ambiente". Seleccione "Motor Scan genérico" como fuente de datos. Debajo de la selección, el Motor Scan configurado debe estar en la lista. Finalmente, debe seleccionarse y confirmarse como fuente de datos (Figura 8.16). Fonte de dados de temperatura ambiente

Fonte de dados atual: Motor Scan genérico	۵
Selecione uma nova fonte de dados	
Sensores na planta	Ň
SensorTemp	~

Figura 8.16: Selección de Motor Scan genérico como fuente de datos de temperatura ambiente en la página de tolerancias de activos

b) Sensor de Temperatura Novus:

Para utilizar el sensor de temperatura novus como fuente de datos de temperatura ambiente del CFW11, es posible conectarlo a una de las entradas analógicas disponibles en el conector XC1 de la placa de control del variador.

Además, es necesario alimentar el sensor con 12Vdc a 30Vdc. Una sugerencia es suministrarlo por el propio variador, a través de la fuente de 24Vdc disponible en el propio variador (pines 13 y 11 del conector XC1). Se recomienda utilizar la entrada analógica Al2, ya que no tiene una función predeterminada de fábrica. Para usarlo en modo de 4 mA a 20 mA es necesario mover el interruptor DIP S1.3 a ON.

La Figura 8.17 ilustra las conexiones eléctricas sugeridas.



Figura 8.17: Ejemplo de conexiones y configuración para el sensor de temperatura ambiente Novus TEMP-WM con salida de 4 a 20 mA conectada a Al2 del CFW11

Una vez realizadas las conexiones, es posible seleccionarlo como sensor de temperatura ambiente para el convertidor. Abra la página de tolerancias del activo y vaya a la opción "Fuente de datos de temperatura ambiente". Seleccione "Entrada analógica de unidad" como fuente de datos.

A continuación, seleccione "Entrada analógica 2 del inversor". Finalmente, debes escalar las temperaturas. En este caso, configure la entrada analógica 0 % a una temperatura de 0°C y la entrada analógica 100 % a una temperatura de 100°C. Los ajustes se ilustran como se muestra en la figura Figura 8.18.

Fuente de datos a	ctual:		
Entrada analógica	a de Drive	8	
Seleccione una nueva f	uente de d	latos	
Entrada analógica de	Drive		~
Seleccionar entrada an	alógica		
Entrada analógica de	l inversor 2	2	~
Entradas analógicas		Valor de temperatura (°C)	
0%	→	0	0
100%	→	100	0
Cambio			

Figura 8.18: Selección de la entrada analógica 2 como fuente de datos de temperatura ambiente en la página de tolerancias del activo

c) Accesorio de temperatura IOE:

Otra alternativa para adquirir la temperatura ambiente del convertidor se refiere al uso de accesorios IOE-02 o IOE-03. Los accesorios se pueden conectar, respectivamente, a los conectores XC13 y XC14 de la placa de control CFW11.

El IOE-02 utiliza el PT100 como sensor para realizar la medición. El IOE-03 utiliza el sensor KTY84. Cada accesorio tiene 5 entradas de sensor, de las cuales solo se necesita una para realizar la medición. Las entradas 1 a 5 se pueden leer, respectivamente, en los parámetros P0388 a P0392 del CFW11. Se puede acceder a más información sobre el accesorio en el Centro de Downloads de WEG, buscando "Módulo IOE-01, IOE-02 e IOE-03".

La conexión de un PT100 de tres hilos a la **entrada 1** del módulo de temperatura IOE-02 se ilustra en la Figura 8.19.



Figura 8.19: Conexión entre PT100 e IOE-02

Para seleccionar el IOE como fuente de datos de temperatura ambiente, abra la página de tolerancias del activo y vaya a la opción "Fuente de datos de temperatura ambiente". Seleccione "Accesorio de temperatura del drive" como fuente de datos. En secuencia, se debe seleccionar una de las entra-

das accesorias. En la situación ilustrada por la Figura 8.19, se selecciona la entrada 1 (P0388). La configuración se ilustra como se muestra en la figura Figura 8.20.

Fuente de datos actual:	
Entrada analógica de Drive	
Seleccione una nueva fuente de datos	
Tarjeta de temperatura de Drive	~
Seleccionar entrada analógica	
Entrada 01 (P388) de la tarjeta de temperatura instalada en el inversor	~
Cambio	

Figura 8.20: Selección del accesorio de temperatura como fuente de datos de temperatura ambiente

Con el sensor configurado correctamente, es posible monitorear la temperatura ambiente a través del gráfico de temperatura ambiente, presente en la parte inferior de la página de diagnóstico del especialista (Figura 8.21).



Figura 8.21: Gráfico de los valores de temperatura ambiente que se muestran en el diagnóstico de elevación de temperatura (ΔT)

Las curvas representan, respectivamente,

- Azul claro: valores registrados de temperatura ambiente, registrados cada 10 minutos (hasta la hora actual);
- Azul, verde y rojo representan, respectivamente, la temperatura del IGBT U, V y W. Los valores se registran cada 5 minutos; : Gris: estado del ventilador (1 para encendido y 0 para apagado), registrado cada 5 minutos.





A CONFIGURANDO EL IP EN WINDOWS 10

- Passo 1
- Haga clic con el botón derecho del mouse en el botón Windows (antiguamente "Iniciar"). Haga clic en el botón "Configuración" (Figura A.1).



Figura A.1: Start del Windows

Passo 2 Haga clic en la opción "Red e Internet" (Figura A.2).



Figura A.2: Página de red y internet

Passo 3 Haga clic en la opción "Alterar opciones de adaptador" (Figura A.3).





Passo 4 Haga un doble clic en la placa "Ethernet" (Figura A.4).

→ * 个 😨 > Cont	trol Panel > Network and I	nternet > Network Connections					~ Ö	Search Networ	k Conn
ganize 👻 Disable this	network device Diagno	ose this connection Rename this connection	View status of this co	nnection Change	settings of this	connection			
me	Status	Device Name	Connectivity	Network Category	Owner	Туре	Phone #	or Host Address	
	-								
Ethernet	Unidentified network	Realtek P Cle GBE Family Controller	No network access	Private network	System	LAN or High-Speed Internet			
vEthernet (Default Switch) Unidentified network	Hyper-V Virtual Ethernet Adapter	No network access	Private network	System	LAN or High-Speed Internet			

Figura A.4: Seleccionando adaptador

Passo 5 Haga clic en el botón "Propiedades" (Figura A.5).

Ethernet Status		×
General		
Connection		_
IPv4 Connectivity:	Internet	
IPv6 Connectivity:	No network access	
Media State:	Enabled	
Duration:	01:09:34	
Speed:	100.0 Mbps	
Details		
_		
Activity		-
Sent	t — 💵 — Received	
Bytes: 60,80	02,336 358,793,791	
	sable Diagnose	
	<u>C</u> lose	

Figura A.5: Accediendo a las propiedades de la red



Passo 6 Seleccione la opción "Protocolo IP Versión 4 (TCP/IPv4). Haga clic en el botón "Propiedades" (Figura A.6).

Ethernet Properties	×
Networking Sharing	
Connect using:	
Realtek PCIe GBE Family Controller	
Configure This connection uses the following items:	
 Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks QoS Packet Scheduler Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) 	*
Description	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	
OK Cano	el

Figura A.6: Seleccionando la opción IPv4

Passo 7 Escriba en algún local las configuraciones actuales de su placa de red, ya que posteriormente será necesario restaurar estas configuraciones.
 Seleccione la opción "Usar la siguiente dirección IP".
 Configure la dirección IP en el mismo rango del IP del Drive Scan, alterando por ejemplo el último

dígito a 20 (u otro número no utilizado), resultando en 192.168.0.20. Altere la subred a 255.255.255.0. Haga clic en el botón "OK" (Figura A.7).

Шеп

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties	×
General Alternate Configuration		
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator	
Obtain an IP address automatical	ly	
Use the following IP address:		
IP address:	192.168.0.20	
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	
Default gateway:		
Obtain DNS server address automatically		
• Use the following DNS server add	resses:	
Preferred DNS server:		
Alternate DNS server:		
Validate settings upon exit	Advanced	
	OK Cancel	

Figura A.7: Configurando o IP



WEG Drives & Controls - Automação LTDA. Jaraguá do Sul – SC – Brasil Teléfono 55 (47) 3276-4000 – Fax 55 (47) 3276-4020 São Paulo – SP – Brasil Teléfono 55 (11) 5053-2300 – Fax 55 (11) 5052-4212 automacao@weg.net www.weg.net